Canon

PowerShot G1 X


カメラユーザーガイド

- ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」をお読みください。
- 本書をよく読んで、正しくお使いください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- CD-ROM内の電子マニュアル（PDF形式）もあわせてご覧ください（p.2）。


日本語

カメラと付属品の確認


お使いになる前に、次のものが入っていることを確認してください。
万が一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




カメラ




バッテリーパック NB-10L
（端子カバーつき）




バッテリーチャージャー
CB-2LC




インターフェースケーブル
IFC-400PCU




ネックストラップ
NS-DC9




レンズキャップ
（紐付き）




カメラユーザーガイド
（本書）



DIGITAL CAMERA
Solution Disk



保証書



サポートガイド

- メモリーカードは付属されていません（p.3）。

電子マニュアルについて

CD-ROMには、「ソフトウェアガイド」（付属のソフトウェアについての電子マニュアル）が入っています（p.26）。

- 電子マニュアル（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

使えるカード（市販品）について

以下のカードが容量に制限なくお使いになれます。

- SD（エスディー）メモリーカード*
- SDHC（エスディーエイチシー）メモリーカード*
- SDXC（エスディーエックスシー）メモリーカード*
- Eye-Fi（アイファイ）カード

＊SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。

Eye-Fiカードについて


本製品は、Eye-Fiカードの機能（無線送信を含む）を保証するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問いあわせください。また、Eye-Fiカードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。

- カードをカードリーダーやパソコンなどの市販機器で使うときは、お使いになる機器（パソコンではOSやバージョンを含む）の対応状況をご確認ください。

お使いになる前にお読みください


- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万が一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。
- このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。

各部のなまえと記載について




① 電子ダイヤル
② ランプ（前面）
③ レンズ
④ ズームレバー
撮影時：[♠]（望遠）／[♠♠♠]（広角）
再生時：Q（拡大）／▦（インデックス）
⑤ ストラップ取り付け部
⑥ シャッターボタン
⑦ 電源ボタン／電源ランプ
⑧ モードダイヤル
⑨ 露出補正ダイヤル
⑩ アクセサリーシュー
⑪ ▶⚡（ストロボポップアップ）スイッチ
⑫ ストロボ
⑬ スピーカー
⑭ リング取り外しボタン
⑮ DCカプラー用ケーブル通し部
⑯ カード／バッテリー収納部ふた
⑰ 三脚ねじ穴

- カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文字を使って示しています。
- 次のボタンなどは、絵文字で示しています。
  - 前面① 電子ダイヤル
  - ▲ 背面⑯ 上ボタン
  - ◀ 背面⑰ 左ボタン
  - ● 背面⑱ コントローラーホイール
  - (FUNC/SET) 背面⑲ FUNC./SET（ファンクション／セット）ボタン
  - ▶ 背面⑳ 右ボタン
  - ▼ 背面㉑ 下ボタン
- 撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、[ ] つきで示しています。
- (!)：知っておいていただきたい重要事項を示しています。
- ✎：上手に使うためのヒントや補足事項を示しています。
- （p.xx）：参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。



① (ショートカット)／ (イージープリント)ボタン
② (AEロック／FEロック)／ (ジャンプ)ボタン
③ (AFフレーム選択)／ (1画像消去)ボタン
④ 画面(液晶モニター)
⑤ 視度調節ダイヤル
⑥ ビューファインダー
⑦ マイク
⑧ ランプ(背面)
⑨ (再生)ボタン
⑩ 動画ボタン
⑪ A / V OUT(映像／音声出力)・DIGITAL(デジタル)端子
⑫ リモコン端子
⑬ HDMI端子TM
⑭ MENU(メニュー)ボタン
⑮ (測光)ボタン
⑯ ISO感度／上ボタン
⑰ (マクロ)／MF(マニュアルフォーカス)／左ボタン
⑱ コントローラーホイール
⑲ FUNC./SET(ファンクション／セット)ボタン
⑳ (ストロボ)／右ボタン
㉑ DISP.(ディスプレイ)／下ボタン



- ホイールを回すと、項目を選んだり画像の切り換えなどができます。また、一部の操作を除き、▲、▼、◀、▶と同じ操作ができます。

- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。
- タイトルの上にあるタブは、その機能が静止画や動画で使えるかどうかを示しています。

静止画 : 静止画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。

動画 : 動画を撮るときや見るときに使える機能を示しています。

目次

やりたいこと目次

撮る

見　る

動画を撮る／見る

印刷する

残　す

安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は､あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

⚠ 警告　死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- **ストロボを人の目に近づけて発光しない。**

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m以上離れてください。

- **お子様や幼児の手の届くところで保管しない。**

ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

- **指定外の電源は使わない。**
- **分解、改造したり、加熱しない。**
- **落とすなどして強い衝撃を与えない。**
- **落下などで破損したときは、内部には触れない。**
- **煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。**
- **アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。**
- **水や海水などの液体で濡らさない。**
- **内部に液体や異物などを入れない。**

感電、火災の原因となります。

万が一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り出してください。

バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。

- **カメラのファインダーで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。**

視力障害の原因となることがあります。

- **指定外のバッテリーは使わない。**
- **バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。**
- **電源プラグを定期的に抜き､その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。**
- **濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。**
- **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また､電源プラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。**
- **電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。**

バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万が一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

- **カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。**

カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では十分注意してください。

- **付属のCD-ROMは、CD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しない。**

音楽用CDプレーヤーで再生してヘッドフォンなどを使用したときは、大音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用CDプレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性がある内容です。

- **ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。**
- **レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。**

けがやカメラの故障の原因となることがあります。

- **ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。**

やけどや故障の原因となることがあります。

- **次の場所で使用・保管しない。**
  - **直射日光のあたるところ**
  - **40度を超える高温になるところ**
  - **湿気やホコリの多いところ**

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。

カメラやバッテリーチャージャーが熱により変形することがあります。

- **長時間画面を見ていると、不快感を感じることがありますのでご注意ください。**

注意 物的損害を負う可能性がある内容です。

- **カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。**

撮像素子が損傷することがあります。

- **砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。**

故障の原因となることがあります。

- **ストロボに汚れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。**

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることがあります。

- **使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。**

カメラにバッテリーを入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。

- **バッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。**

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることがあります。

- **バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、コンセントから外す。**
- **布などをかけたまま充電しない。**

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となることがあります。


- **ペットの近くにバッテリーを置かない。**

バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の原因となることがあります。

- **かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないように、液晶モニターを内側に向けて閉じる。**
- **ストラップにアクセサリーをつけない。**

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。






準備する


ここでは、撮影前の準備について説明します。

付属品を取り付ける



1 ストラップを取り付ける


- 付属のストラップを図のようにカメラに取り付けます。
- 反対側も同じようにして取り付けます。



2 レンズキャップを取り付ける

- レンズキャップをいったんレンズからはずしてから、ひもをストラップに取り付けます。
- カメラの電源を入れる前に、必ずレンズキャップを外してください。外したレンズキャップはストラップにかけておくことをおすすめします。
- カメラを使わないときは、レンズキャップを取り付けて保管してください。


カメラを構える




- ストラップを首にかけます。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボを上げているときは、ストロボに指がかからないようにしてください。

バッテリーを充電する

カメラに付属のバッテリーチャージャー（充電器）を使って、バッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。




1 カバーを外す




2 バッテリーを取り付ける

- バッテリーとバッテリーチャージャーの▲をあわせて、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り付けます。



3 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプがオレンジ色に点灯します。
- ▶ 充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。



4 バッテリーを取り外す


- バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り外します。

- バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。

- 充電に必要な時間、フル充電したバッテリーで撮影できる枚数と時間については、「主な仕様」を参照してください（p.34）。


バッテリーとカードを入れる

付属のバッテリーとカード（市販品）をカメラに入れます。
なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）（p.171）することをおすすめします。




1 カードのスイッチを確認する

- スイッチがあるカードでは、スイッチが下（「LOCK」側）になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上に動かします。




2 ふたを開ける

- ①の方向にスイッチを動かしたまま、②の方向へふたを開けます。




3 バッテリーを入れる

- バッテリーを図の向きにして、バッテリーロックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れるとロックされません。必ずバッテリーがロックされる正しい向きで入れてください。



4 カードを入れる


- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違った向きで入れると、カメラの故障の原因となります。



5 ふたを閉める

● ふたを矢印の方向にたおして、「カチッ」と音がするまで押さえて閉めます。


バッテリーとカードを取り出す



バッテリーを取り出す

● ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。

▶ バッテリーが出てきます。




カードを取り出す

●「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を離します。

▶ カードが出てきます。

液晶モニター（画面）を使う




液晶モニターを使う

- 液晶モニターを開き（①）、レンズ側に180°回転させます（②）。
- 液晶モニターを閉じます（③）。

- ①の方向に開けるのは約175°までです。それ以上は故障の原因となるため開かないでください。

液晶モニターの向きや角度を調整する




- 撮影シーンや目的に応じて、液晶モニターの向きや角度を自由に変えられます。
- カメラを使わないときは画面を保護するため、必ず内側に向けて収納した状態で保管してください。

- 画面を内側に向けて閉じているときは動画を撮影できません。

- 撮影モードで液晶モニターを開き、画面をレンズ側に向けると、画像が鏡像（左右反転）で表示されます。MENUボタンを押して［📷］タブの［鏡像表示］を選び、◀か▶を押して［切］を選ぶと、鏡像表示を解除できます。

日付／時刻を設定する


はじめて電源を入れると、日付／時刻の設定画面が表示されます。撮影した画像には、ここで設定した日付／時刻をもとにした日時の情報が記録されます。必ず設定してください。



1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶［日付/時刻］画面が表示されます。






2 日付／時刻を設定する

- ◀か▶を押して項目を選びます。
- ▲か▼を押すか●を回して設定します。
- すべての項目を設定したら、(FUNC SET)を押します。



3 自宅のエリアを設定する

- ◀か▶を押すか●を回して自宅のあるエリアを選びます。



4 設定を終える


- (FUNC SET)を押すと設定されて、確認画面が表示されたあと、設定画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 日付／時刻や自宅エリアを設定しないと、電源を入れるたびに［日付/時刻］画面が表示されます。正しく設定してください。

- 手順2で［☀OFF］を選び、▲か▼を押すか●を回して［☀］にすると、サマータイム（1時間プラスされます）に設定されます。

日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。




1 メニューを表示する


- MENUボタンを押します。



2 ［日付/時刻］を選ぶ

- ズームレバーを動かして、[ƳT] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか●を回して [日付/時刻] を選び、(FUNC SET)を押します。






3 日付／時刻を変える

- p.18の手順2の操作で設定します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面が消えます。

- カメラには日付／時刻用電池（バックアップ電池）が内蔵されています。バッテリーを取り出してから約3週間は、設定した日付／時刻が保持されます。
- 日付／時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプターキット（別売）（p.182）を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
- 日付／時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに［日付 / 時刻］画面が表示されます。p.18の手順で正しく設定してください。


表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。



1 再生モードにする


- [▶]ボタンを押します。



2 設定画面を表示する

- (FUNC/SET)を押したまま、すぐにMENUボタンを押します。





3 言語を設定する

- ▲▼◀▶を押すか●を回して言語を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 表示言語が設定され、設定画面が消えます。


- 手順2の操作で(FUNC/SET)を押してから、MENUボタンを押すまでの間隔が長いと、時計表示になります。時計表示になったときは(FUNC/SET)を押して時計表示を消して、もう一度手順2の操作を行います。
- 言語設定は、MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面で、［ƳŤ］タブの［言語 ］を選んで設定することもできます。

使ってみる

ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの手順について説明しています。


撮る（こだわりオート）

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。



1 電源を入れる


- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。






2 AUTO モードにする

- モードダイヤルを AUTO にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます。
- ▶ 被写体が検出されたときは、フレームが表示されてピントを合わせます。



3 撮りたいものの大きさを決める


- ズームレバーを [望遠] 側に押すと撮りたいものが大きくなり、[広角] 側に押すと小さくなります。




4 撮影する

静止画を撮る


①ピントを合わせる



● シャッターボタンを浅く押して、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。



● [ストロボを上げてください] のメッセージが表示されたときは、▶ϟスイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。




②撮影する

● シャッターボタンを深く押し込みます。

▶ シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。

▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。

● 画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。




撮影時間



動画を撮る

①撮影をはじめる

- ストロボを上げているときは、指で押し下げて収納します。
- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と 1 回鳴って撮影がはじまり、［●録画］と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。




②撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。


見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- ▶ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。





2 画像を選ぶ

- ◀を押すか◉を反時計方向に回すと前の画像が表示され、▶を押すか◉を時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- ◀か▶を押したままにすると、画像が速く切り換わります。ただし、表示画像は粗くなります。



- ◉を速く回すと左の画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で◉を回して画像を選びます。
- (FUNC/SET)を押すと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。



- 動画では、［SET 🎞］が表示されます。動画を再生するときは手順3に進みます。



3 動画を再生する

- (FUNC/SET)を押して動画操作パネルを表示し、◀か▶を押すか◉を回して［▶］を選び、もう一度(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 動画が再生され、再生が終わると［SET 🎞］が表示されます。
- 音量は▲か▼を押して調節します。

- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

消す


不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。

---

1 消したい画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか◉を回して画像を選びます。





2 消す

- 🗑ボタンを押します。
- ［消去？］が表示されたら、◀か▶を押すか◉を回して［消去］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、◀か▶を押すか◉を回して［キャンセル］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 画像をまとめて消すこともできます（p.153）。

ソフトウェアと電子マニュアルを使う

ここでは、付属CDに入っているソフトウェアや電子マニュアルの紹介のほか、インストール方法、画像をパソコンに取り込む方法、電子マニュアルの使い方について説明します。

付属のソフトウェアでできること

付属のCD内のソフトウェアをインストールすると、パソコンで次のようなことができます。



ZoomBrowser EX（ズームブラウザー イーエックス）

ImageBrowser（イメージブラウザー）

- 画像の取り込みやカメラの各種設定
- 画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理
- 画像の印刷や各種の編集

Digital Photo Professional（デジタル フォト プロフェッショナル）

- RAW画像の閲覧をはじめ、現像処理や各種の編集

電子マニュアル

付属のCDには、次の電子マニュアルが入っています。



ソフトウェアガイド

付属のソフトウェアを使うときに参照してください（Windows用とMacintosh用があります）。

パソコンに必要なシステム構成

付属のソフトウェアがお使いになれるパソコンは以下の通りです。また、電子マニュアルをご覧になるには、別途Adobe Readerが必要です。

Windows

OS	Windows 7 （SP1を含む） Windows Vista SP2 Windows XP SP3
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること
CPU	静止画 Pentium 1.3 GHz以上、動画 Core 2 Duo 2.6 GHz以上
RAM	Windows 7（64 bit）：2 GB以上 Windows 7（32 bit）、Windows Vista（64 bit、32 bit）、Windows XP：静止画 1 GB以上、動画 2 GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク空き容量	620 MB以上*
ディスプレイ	1,024 x 768ドット以上

* Windows XPでは、Microsoft .NET Framework 3.0（最大500 MB）以上のインストールが必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。


Macintosh

OS	Mac OS X v10.5 - v10.6
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること
CPU	静止画 Intelプロセッサー、動画 Core 2 Duo 2.6 GHz以上
RAM	静止画 1 GB以上、動画 2 GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク空き容量	680 MB以上
ディスプレイ	1,024 x 768ドット以上

- 最新のOSを含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。

ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

ここでは、Windows 7とMac OS X v10.6を使って説明をしています。



1 CDをパソコンのドライブに入れる

- 付属のCD（DIGITAL CAMERA Solution Disk）（p.2）をパソコンのドライブに入れます。
- Macintoshでは、CDを入れるとデスクトップ上に表示されるCDアイコンをダブルクリックして開き、表示される［ ］をダブルクリックします。



2 インストールする

- Windows では［おまかせインストール］をクリックし、Macintoshでは［インストール］をクリックして、表示される画面にしたがって操作を進めます。
- Windows ではユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、メッセージにしたがって進めます。




3 インストールを終える

- Windowsでは［再起動］、または［完了］をクリックして、デスクトップ画面が表示されたらCDを取り出します。
- Macintosh ではインストールを終えると表示される画面の［完了］をクリックして、デスクトップ画面が表示されたらCDを取り出します。


画像をパソコンに取り込む

ここでは、Windows 7とMac OS X v10.6を使って説明をしています。




1 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源を切ります。
- ふたを開き（①）、付属のインターフェースケーブル（p.2）の小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます（②）。



- インターフェースケーブルの大きい方のプラグをパソコンのUSB端子に差し込みます。パソコンのUSB端子については、パソコンの使用説明書を参照してください。



2 電源を入れてCameraWindow（カメラウィンドウ）を表示する

- ▶ボタンを押して電源を入れます。
- Macintoshでは、カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindowが表示されます。



- Windowsでは、以下の操作を行います。
- 表示された画面で［　］のプログラムを変更するためのリンクをクリックします。



- ［画像をキヤノンカメラからダウンロードします］を選び、［OK］をクリックします。



- ［］をダブルクリックします。

CameraWindow



3 画像を取り込む

- ［カメラ内の画像の取り込み］をクリックしたあと、［未転送画像を取り込む］をクリックします。

▶ 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。

- 取り込みが完了したら CameraWindow を閉じ、カメラの▶ボタンを押して電源を切ってからケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。


- Windows 7で手順2の画面が表示されないときは、タスクバーの［ ］をクリックします。
- Windows VistaまたはWindows XPをお使いのときは、手順2でカメラの電源を入れるとパソコンに表示される画面で［画像をキヤノンカメラからダウンロードします］をクリックして、CameraWindowを表示します。この操作で画面が表示されないときは、［スタート］メニュー▶［すべてのプログラム］▶［Canon Utilities］▶［CameraWindow］▶［CameraWindow］を選びます。
- Macintosh で手順 2 の操作をしても CameraWindow が表示されないときは、Dock（デスクトップ下部に表示されるバー）の［CameraWindow］アイコンをクリックします。
- 付属のソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。
  - カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
  - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
  - RAW画像および同時記録されたJPEG画像は、取り込まれないことがあります。
  - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
  - OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。
  - 動画編集や書き戻しなど、付属のソフトウェアの機能が一部使えなくなることがあります。

電子マニュアルを使う

付属のCDを使ってインストールすると、デスクトップのショートカットアイコンをクリックして参照できるようになります。
なお、電子マニュアルをご覧になるには、別途Adobe Readerが必要です。



システムマップ




＊1 別売りも用意されています。
＊2 スピードライトトランスミッター ST-E2、スピードライトブラケット SB-E2、オフカメラシューコード OC-E3も使えます。
＊3 ブラケット BKT-DC1、オフカメラシューコード OC-E3、マクロライトアダプター MLA-DC1が必要です。
＊4 マクロライトアダプター MLA-DC1が必要です。
＊5 ウォータープルーフケースウェイト WW-DC1が必要です。
＊6 フィルターアダプター FA-DC58Cが必要です。

注意
指定外のバッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みのバッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。

ストロボ



スピードライト＊2
580EX II、430EX II、
320EX、270EX II



マクロツインライト
MT-24EX＊3



マクロリングライト
MR-14EX＊4


ケース



ウォータープルーフケース
WP-DC44 ＊5

ソフトケース
PSC-G1

レンズ関連オプション



キヤノン製レンズフィルター
（φ58 mm）＊6



レンズフード
LH-DC70

キヤノン製PictBridge対応プリンター





その他



リモートスイッチ RS60-E3

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。
なお、純正品以外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

主な仕様

カメラ部有効画素数	約1430万画素
レンズ焦点距離	4倍ズーム：15.1 (W) – 60.4 (T) mm （35mmフィルム換算：28 (W) – 112 (T) mm）
ファインダー	実像式ズームファインダー 視度調整範囲：-3.0 – +1.0 m^{-1} (dpt) 視野率：77%
液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶 有効画素数：約92.2万ドット
ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF対応（Version 1.1）
データタイプ	静止画：Exif 2.3（JPEG）、RAW（CR2（キヤノン独自）） 動画：MOV（画像：H.264、音声：リニアPCM（ステレオ））
インターフェース	Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力（ステレオ） アナログ映像出力（NTSC/PAL）
電源	バッテリーパック NB-10L ACアダプターキット ACK-DC80
大きさ（CIPA準拠）	116.7 x 80.5 x 64.7 mm
質量（CIPA準拠）	約534 g（電池・メモリーカード含む） 約492 g（本体のみ）

撮影できる枚数・時間、再生できる時間

撮影枚数		画面表示	約250枚
		非表示	約700枚
動画撮影時間＊1		画面表示	約1時間10分
	連続時＊2	画面表示	約2時間00分
再生時間			約7時間00分

＊1 カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの時間です。

＊2「一度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。

- 撮影枚数は、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。
- 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。
- フル充電状態での枚数・時間です。

1枚のカードに撮影できる枚数（縦横比4:3のとき）

記録画素数（ピクセル）	圧縮率	1枚のカードに撮影できる枚数（約・枚）	
		4 GB	16 GB
L（ラージ）14M/4352x3264		1040	4259
		2154	8824
M1（ミドル1）7M/3072x2304		1978	8101
		4022	16473
M2（ミドル2）2M/1600x1200		6352	26010
		12069	49420
S（スモール）0.3M/640x480		20116	82367
		30174	123550
RAW画像 4352x3264	–	190	783

- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 表内の数値は画像の縦横比が4:3のときの値です。縦横比を変えると（p.60）、4:3のときよりも1画像の容量が小さくなるため、撮影できる枚数は多くなります。ただし、［M2］では16:9にすると1画像の記録画素数が1920 x 1080になるため、4:3より容量が大きくなります。

1枚のカードに撮影できる時間

画質	1枚のカードに撮影できる時間	
	4 GB	16 GB
1920	14分34秒	59分40秒
1280	20分43秒＊1	1時間24分54秒＊2
640	43分43秒	2時間59分03秒

＊1 iFrame動画（p.93）では、約13分35秒

＊2 iFrame動画（p.93）では、約55分38秒

- 当社測定条件によるものです。
- 一度の撮影で動画の容量が4 GBになるか、撮影時間が［1920］［1280］では約29分59秒、［640］では約1時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス6以上のカードを使用することをおすすめします。

ストロボ調光範囲

もっとも広角側（[W]）にしたとき	50 cm – 7.0 m
もっとも望遠側（[T]）にしたとき	1.0 – 3.1 m

撮影距離

撮影モード	フォーカスゾーン	もっとも広角側（[W]）にしたとき	もっとも望遠側（[T]）にしたとき
AUTO	–	20 cm – ∞	85 cm – ∞
[ローライト]	–	1 m – ∞	1.3 m – ∞
[スポーツ]	–	1 m – ∞	1.3 m – ∞
上記以外	[通常]	40 cm – ∞	1.3 m – ∞
	[マクロ]*	20 – 70 cm	85 cm – 1.6 m
	MF*	20 cm – ∞	85 cm – ∞

＊撮影モードによっては、選択できません。

連続撮影の速さ

撮影モード	連続撮影モード	速さ
[HQ連写]＊	–	約4.5枚/秒
P	[連写]	約1.9枚/秒
	[AF連写]	約0.7枚/秒
	[LV連写]	約0.7枚/秒

＊1回の連続撮影の最大枚数は6枚。

シャッタースピード

AUTOモードで自動設定される範囲	1 – 1/4000秒
すべての撮影モードをあわせた範囲	60 – 1/4000秒
Tvモードで設定できる値（秒）	60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500、1/3200、1/4000

絞り

F値	F2.8 – F16(W)、F5.8 – F16(T)
Avモードで設定できる値*	F2.8、F3.2、F3.5、F4.0、F4.5、F5.0、F5.6、F5.8、F6.3、F7.1、F8.0、F9.0、F10、F11、F13、F14、F16

* ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。

バッテリーパック NB-10L

形式	リチウムイオン充電池
公称電圧	DC 7.4 V
公称容量	920 mAh
充放電回数	約300回
使用温度	0 – 40℃
大きさ	32.5 x 45.4 x 15.1 mm
質量	約41 g

バッテリーチャージャー CB-2LC

定格入力	AC 100 V – 240 V（50/60 Hz） 16 VA（100 V）– 22 VA（240 V）、0.18 A（100 V）− 0.12 A（240 V）
定格出力	DC 8.4 V、0.7 A
充電時間	約1時間50分（NB-10L充電時）
充電表示	充電中：オレンジ色点灯、充電完了：緑色点灯
使用温度	5 – 40℃
大きさ	92.8 x 63.0 x 27.0 mm
質量	約80 g

Li-ion

- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。
  詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
  　ホームページ：http://www.jbrc.com
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

フィルターアダプター FA-DC58C（別売）

最大径 x 長さ	ϕ60.0 x 6.3 mm
質量	約4.0 g

ブラケット BKT-DC1（別売）

大きさ（最大寸法）	220.0 x 32.0 x 19.0 mm
質量	約90 g

レンズフード LH-DC70（別売）

最大径 x 長さ	ϕ60.0 x 27.9 mm
質量	約8.0 g

マクロライトアダプター MLA-DC1（別売）

最大径 x 長さ	ϕ65.3 x 49.5 mm
質量	約30 g


- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。

1

カメラを知る


カメラの基本操作や機能を知って使いこなす

電源の入れかた／切りかた



撮影モード

- 電源ボタンを押すと電源が入り、撮影できます。
- 電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



再生モード

- ▶ボタンを押すと電源が入り、撮影した画像を見ることができます。
- ▶ボタンをもう一度押すと､電源が切れます。

- 撮影モードの状態で▶ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押し（p.41）すると、撮影モードになります。
- 再生モードでは、約1分経過するとレンズが収納されます。レンズが収納されているときは、▶ボタンを押すと電源が切れます。

節電機能（オートパワーオフ）

バッテリーの消耗を防ぐため､カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し（p.41）すると画面が表示され、撮影できます。


再生モードでの節電機能

約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。

- 節電機能を切ることができます（p.173）。
- 画面が消えるまでの時間を変えられます（p.173）。


シャッターボタンの押しかた

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。
なお、シャッターボタンの操作に関する記載は以降「半押し」、「全押し」と表記しています。



1 半押し（浅く押してピントを合わせる）

- 電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されるまで、浅く押します。



2 全押し（そのまま深く押して撮影する）

▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。

- シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。


- シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。
- シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さが変わります。そのため、撮影シーンによってはシャッター音が長くなり、シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。

ファインダーの使いかた

バッテリーの消耗をおさえて撮影したいときなどは、ファインダーを使って撮影します。操作方法は画面を使ったときと同じです。

1 画面の表示を消す

- ▼を押して、画面を非表示にします（p.43）。



2 視度を調整する

- ファインダーを見ながら視度調整ダイヤルを回します。

- ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、多少ズレることがあります。
- 縦横比を4:3 以外に設定したときは、ファインダーで見える範囲と撮影される範囲が異なりますので、事前に設定内容を確認してください。


- ズーム位置によっては、ファインダー内にレンズの一部が見えます。
- ピントはカメラが自動で被写体に合わせます（顔を検出してのピント合わせは行われません）。

撮影モードの切り換えかた

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。

オートモード
カメラまかせの全自動撮影ができます（p.21、48）。

シーンモード
撮影シーンに最適な撮影ができます（p.72）。



P、Tv、Av、M、C1、C2モード
各種機能を設定して、さまざまな撮影ができます（p.95, 125）。

クリエイティブフィルターモード
いろいろな効果をつけた撮影ができます（p.75）。

動画モード
動画が撮影できます（p.92）。
なお、動画モード以外でも動画ボタンを押すだけで動画撮影できます。

撮影時の画面表示の切り換えかた

画面表示は、▼を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、p.222を参照してください。



情報表示なし
表示1

情報表示あり
表示2


画面非表示

- 画面を非表示にしていても、動画の撮影をはじめると画面が表示されます。

- 暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります（ナイトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります（記録される画像に影響はありません）。
- 再生時の画面表示については、p.140を参照してください。

FUNC.（ファンク）の表示と操作方法

よく使う機能は、FUNC.で設定できます。
なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード（p.226〜233）によって変わります。




1 FUNC.のメニュー項目を表示する

- (FUNC/SET)を押します。




2 メニュー項目を選ぶ

- ▲か▼を押してメニュー項目を選びます。
- ▶ 選んだメニュー項目の項目が、画面の下部に表示されます。
- メニュー項目によっては、(FUNC/SET)や▶を押すだけで設定される機能や画面が切り換わる機能もあります。



3 項目を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して項目を選びます。
- MENU が表示される項目では、**MENU** ボタンを押して設定することができます。




4 設定を終える

- (FUNC/SET)を押します。
- ▶ 手順1で(FUNC/SET)を押す前の画面に戻り、設定した項目が画面に表示されます。

- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます（p.178）。

MENU（メニュー）の表示と操作方法


カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影［ ］や再生［▶］などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、選んでいる撮影モードや再生モード(p.230～235)によって変わります。



1 MENUを表示する

- MENUボタンを押します。








2 タブを選ぶ


- ズームレバーを動かすか◀か▶を押して、タブを選びます。

3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押すか●を回して項目を選びます。
- 内容が表示されていない項目では、(FUNC.SET)か▶を押して画面を切り換えたあと、さらに▲か▼を押すか●を回して項目を選びます。
- MENUボタンを押すと切り替える前の画面に戻ります。







4 内容を選ぶ

- ◀か▶を押して内容を選びます。

5 設定を終える

- MENUボタンを押すと、手順1でMENUボタンを押す前の画面に戻ります。

- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます（p.178）。

ランプの表示

電源ランプやカメラ背面のランプ（p.5）は、カメラの状態に連動して、点灯／点滅状態が変わります。


ランプ	色	状態	操作状態
電源ランプ	緑	点灯	電源「入」
		点滅	バッテリー残量僅少
ランプ（背面）	緑	点灯	撮影準備完了（ストロボ非発光時）
		点滅	カードへの記録／読み出し中、各種通信中 近距離警告（p.217）／ピントが合わない（ストロボ非発光時）（p.217）
	オレンジ	点灯	撮影準備完了（ストロボ発光時）
		点滅	近距離警告（p.217）／ピントが合わない（ストロボ発光時）（p.217）

- ランプ（背面）が緑色に点滅しているときは、「電源を切る」、「カード／バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。

時計機能

現在の時刻を確認できます。





- FUNC./SETを押したままにします。
- ▶ 現在の時刻が表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示になります。◀か▶を押すか●を回すと表示色を変えることができます。
- もう一度FUNC./SETを押すと時刻表示が消えます。

- FUNC./SETを押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。


2

AUTOモード（こだわりオート）

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を
使ってもう少しこだわった画像を撮る


AUTOモードで撮る（こだわりオート）

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。



1 電源を入れる


- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。






2 AUTOモードにする


- モードダイヤルをAUTOにします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます（p.52、53）。
- ▶ 被写体が検出されたときは、フレームが表示されてピントを合わせます。





3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを [♠] 側に押すと撮りたいものが大きくなり、[♠♠♠]側に押すと小さくなります（ズームの位置を示すズームバーが表示されます）。




4 撮影する


静止画を撮る

①ピントを合わせる


- シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されます。



- 複数のAFフレームが表示されたときは、表示されたすべてのAFフレームにピントが合っています。




- ［ストロボを上げてください］のメッセージが表示されたときは、▶⚡スイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。



②撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。






動画を撮る


①撮影をはじめる

- ストロボを上げているときは、指で押し下げて収納します。
- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と 1 回鳴って撮影がはじまり、［●録画］と撮影時間が表示されます。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を離します。



②撮りたいものの大きさを変えたり、構図を変える

- 撮りたいものの大きさを変えるときは、p.48の手順3と同じ操作で変えます。
ただし、操作音は録音されます。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置、明るさ、色あいが自動的に調整されます。



③撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。

静止画／動画

- 電源を入れてもカメラの画面に何も表示されないときは、▼を押すと画面が表示されます（p.43）。
- 電源を入れてカメラを操作しても音が鳴らないときは、▼を押したまま電源を入れたため音が鳴らなくなりました。音が鳴るようにするには、**MENU**ボタンを押して、［ƳƗ］タブの［消音］を選び、◀か▶を押して［しない］を選びます。


静止画

- ［ ］が点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラが動かないように三脚などでカメラを固定してください。
- ストロボが光ったのに暗い画像になるときは、被写体までの距離が遠すぎます。ストロボ撮影できる範囲については、「主な仕様」（p.34）を参照してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴るときは、撮りたいものが近すぎる可能性があります。ピントが合う範囲（撮影範囲）は、「主な仕様」（p.34）を参照してください。
- 暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのためや人の目が赤く写るのを緩和するため、ランプ（前面）が点灯することがあります。

- 撮影しようとしたときに［⚡］が点滅表示したときは、ストロボ充電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタンを離してもう一度押してください。

- 静止画を撮影するときにストロボが光ったときは、主被写体と背景の色あいが最適になるように自動補正されます（マルチエリアホワイトバランス）。

動画



- 動画撮影する前にストロボを指で押し下げて収納し、撮影中はマイクをふさがないでください。ストロボを上げた状態やマイクをふさいだ状態では、音声が録音されなかったり、こもった音声で録音されることがあります。
- 動画撮影中に動画ボタン以外を操作すると、操作音が録音されるので、注意してください。
- 動画の画質が［1920］のとき（p.64）は、撮影中に構図を変えると色あいが最適にならないことがあります。そのときは動画ボタンを押して撮影を一度止めてから、もう一度動画ボタンを押して撮影してください。

- 音声はステレオで録音されます。

シーンのアイコン

AUTO モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

被写体 ／ 背景	人	人 動いているとき＊1	人 顔の一部が暗いとき＊1	人以外の被写体	人以外の被写体 動いているとき＊1	人以外の被写体 近いとき	背景色
明るい							灰色
逆光			—				
青空を含む							水色
逆光			—				
夕景	—					—	オレンジ色
スポットライト							紺色
暗い							
三脚使用時	＊2	—		＊2	—		

＊1 動画撮影では表示されません。
＊2 撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。

- 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、**P**モード（p.95）で撮影することをおすすめします。

手ブレ補正アイコン

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーンIS）されます。また、AUTOモードでは以下のアイコンが表示されます。

	静止画を撮影するときの手ブレを補正		動画を撮影するときの手ブレを補正し、歩きながら撮影するときなどの大きな手ブレも補正（ダイナミックIS）
	静止画を流し撮りで撮るときのブレを補正＊		動画を望遠にして撮影するときなどの、ゆっくりとした手ブレを補正（パワードIS）
	マクロ撮影するときの手ブレを補正（ハイブリッドIS）		三脚などでカメラを固定したときは、手ブレ補正が不要なため停止

＊動く被写体をカメラで追いながら撮影（流し撮り）するときに表示されます。左右方向に動く被写体を追うと、上下方向の手ブレだけが補正されて、左右方向の補正は停止します。また、上下方向に動く被写体を追うと、左右方向の手ブレだけが補正されます。

- ［手ブレ補正］を［切］に設定（p.124）すると、手ブレが補正されなくなり、アイコンも表示されなくなります。

画面に表示される枠

カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠が表示されます。

- カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の枠、その他の顔には灰色の枠が表示されて、一定の範囲で追尾しピントを合わせ続けます。

  ただし、被写体が動いていると判別したときは、灰色の枠が消えて、白の枠だけになります。
- シャッターボタンを半押しした状態で被写体が動いていると判別したときは、青色の枠が表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます（サーボAF）。


- 撮影シーンや被写体によっては、「枠が表示されない」、「撮りたい被写体に枠が表示されない」、「背景などに枠が表示される」ことがあります。そのときは、**P**モード（p.95）で撮影することをおすすめします。

よく使う機能や便利な機能を使う

静止画　動画

被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大約16倍まで拡大できます。



1 ズームレバーを[♠]側に押す

- ズームできるところまでレバーを押したままにします。
- ▶画像が粗くならない最大の倍率になるとズームが止まり、レバーから指を離すとズーム倍率が表示されます。



2 もう一度[♠]側に押す

- ▶デジタルズームで被写体がさらに拡大されます。


- 設定した記録画素数（p.61）とデジタルズームの倍率によっては、ズーム倍率が青色で表示されて画像が粗くなります。

- 光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は以下のとおりです（35mmフィルム換算）。
  28 – 448 mm（光学ズーム時は28 – 112 mm）
- デジタルズームを使わないようにするには、MENUボタンを押して、[📷] タブの［デジタルズーム］を選び、［切］を選びます。

静止画　動画

セルフタイマーを使う

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。






1 設定する

- FUNC./SET を押して、メニュー項目の［ ］を選んだあと、項目の［ ］を選びます（p.44）。
- ▶ 設定されると［ ］が表示されます。

2 撮影する

- 静止画を撮影するときは、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- 動画を撮影するときは、動画ボタンを押します。



- ▶ タイマーがはじまるとランプ（前面）が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶ 撮影の 2 秒前になると、ランプ（前面）の点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、MENUボタンを押します。
- 戻すときは、手順1の操作で［ ］を選びます。

セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタンを押すときのカメラのブレを防ぐことができます。




設定する

- p.56の手順1の操作で［］を選びます。
- ▶ 設定されると［］が表示されます。
- p.56の手順2の操作で撮影します。

セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間（0 – 30秒）と、撮影枚数（1 – 10枚）を設定できます。





1 ［］を選ぶ

- p.56の手順1の操作で［］を選び、MENUボタンを押します。

2 設定する

- を回して［時間］を選び、◀か▶を押すかを回して［枚数］を選び、を押します。
- ▶ 設定されると［］が表示されます。
- p.56の手順2の操作で撮影します。


- 動画ボタンを押して撮影したときは、設定した［時間］で撮影がはじまりますが、［枚数］は反映されません。


- 撮影枚数を2枚以上にしたときは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定されます。また、ストロボが光るときや撮影枚数が多いときは撮影間隔が長くなったり、カード容量がいっぱいになると自動的に撮影が終わります。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。

静止画

日時を入れる

画像の右下に撮影日時を記録できます。ただし、記録された撮影日時は画像から消せません。あらかじめ日付／時刻が正しく設定されていることを確認してください（p.18）。





1 設定する

- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［日付写し込み］を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- ▶ 設定されると［日付］が表示されます。



2 撮影する


- ▶ 撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が記録されます。
- 戻すときは、手順1の操作で［切］を選びます。

- 撮影日を入れずに撮った画像でも、次の方法で撮影日を入れて印刷できます。ただし、撮影日を入れて撮った画像に、撮影日を入れる指定をすると、重複して印刷されることがあります。
  - 印刷指定（DPOF）機能を使って印刷する（p.208）
  - 付属のソフトウェアを使って印刷する
    「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。
  - プリンターの機能を使って印刷する（p.202）

静止画

ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチAF）

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。



1 キャッチAFモードにする

- ▲を押します。
- ▶ 画面中央に［ ］が表示されます。



2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- 被写体に［ ］が重なるようにカメラを動かしてシャッターボタンを半押しします。
- ▶ 青色のフレームが表示され、ピントと明るさを合わせ続けます（サーボAF）。

3 撮影する

- シャッターボタンを全押しして撮影します。
- キャッチAFモードを解除するときは、▲を押します。


- 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。

自分好みの画像を撮るための機能を使う

静止画

縦横比（アスペクト比）を変える

画像の縦横の比率を変えられます。





設定する

- FUNC.SET を押して、メニュー項目の［4:3］を選んだあと、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶設定されると画面の縦横比が変わります。
- 戻すときは、上記の操作で［4:3］を選びます。


16:9	HD（ハイビジョン）対応テレビなどと同じ縦横比です。HD対応テレビなどのワイド画面へ表示するときに適しています。
3:2	35mmフィルムと同じ縦横比です。2L判、はがきなどでの印刷に適しています。
4:3	このカメラの画面と同じ縦横比です。 L判やA判などでの印刷に適しています。
1:1	正方形です。
4:5	肖像画などによく見られる縦横比です。

- ［4:3］以外では、［デジタルズーム］が［切］に固定されるため、デジタルズーム（p.55）は使えません。

静止画

記録画素数（画像の大きさ）を変える

画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で1枚のカードに撮影できる枚数については「主な仕様」(p.34）を参照してください。






設定する

- FUNC.SET を押して、メニュー項目の［ L ］を選び、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で［ L ］を選びます。

用紙の大きさで選ぶときの目安（縦横比4:3のとき）




- ［ S ］は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。

静止画

圧縮率（画質）を変える

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に［ ］（ファイン）、［ ］（ノーマル）となります。それぞれの圧縮率で1枚のカードに撮影できる枚数については「主な仕様」（p.34）を参照してください。






設定する


- （FUNC./SET）を押して、メニュー項目の［ L］を選び MENUボタンを押したあと、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で［ ］を選びます。

静止画

赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。





1 ［内蔵ストロボ設定］画面を表示する

- MENU ボタンを押して、［ ］タブの［ストロボ制御］を選び、（FUNC./SET）を押します（p.45）。



2 設定する

- ［赤目自動補正］を選んだあと、［入］を選びます（p.45）
- ▶ 設定されると［◎］が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で［切］を選びます。


- 化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。


- 撮影した画像を補正することもできます（p.164）。
- ストロボを上げているときは、▶を押してからすぐにMENUボタンを押すと、手順2の画面を表示できます。

静止画

水銀灯で緑がかった部分を補正する

水銀灯の灯りの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像の被写体や背景全体が緑がかってしまうことがあります。この緑がかることを撮影時に自動補正することができます（マルチエリアホワイトバランス）。





設定する

- MENU ボタンを押して、［◘］タブの［水銀灯自動補正］を選んだあと、［入］を選びます（p.45）。
- ▶ 設定されると［♣］が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で［切］を選びます。


- 水銀灯の灯りの影響を受けるシーンでの撮影が終わったあとは、［水銀灯自動補正］を［切］に戻すことをおすすめします。［入］のままにしておくと、水銀灯の影響ではない緑系の色を誤って補正することがあります。

- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをすることをおすすめします。

動画

動画の画質を変える

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影できる時間については「主な仕様」（p.34）を参照してください。





設定する

- (FUNC./SET) を押して、メニュー項目の［1920］を選んだあと、目的の項目を選びます（p.44）。

▶ 設定した項目が表示されます。

- 戻すときは、上記の操作で［1920］を選びます。


画質	記録画素数	フレーム数	内容
1920	1920 x 1080画素	24フレーム/秒	Full HD（フルハイビジョン）画質で撮影できます。
1280	1280 x 720画素	30フレーム/秒	HD（ハイビジョン）画質で撮影できます。
640	640 x 480画素	30フレーム/秒	SD（スタンダード）画質で撮影できます。


- ［1920］［1280］では、画面の上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影できません。

動画

ウィンドカットを使う

風が強いときに発生する雑音を低減できます。ただし、風がない場所で録音したときは、不自然な音になることがあります。





設定する


- MENU ボタンを押して、［撮影］タブの［ウィンドカット］を選び、［入］を選びます（p.45）。
- 戻すときは、上記の操作で［切］を選びます。

撮影の手助けとなる機能を使う

静止画


水準器を使う


画面に水準器を表示できます。撮影するときにカメラが水平になっているかを確認するための目安としてご使用ください。



1 水準器を表示する

- ▼を何回か押して水準器を表示します。





2 カメラを水平にする


- 水準器の中心が緑色になるように、カメラの左右の傾きを調整します。


- 手順 1 で水準器が表示されないときは、MENU ボタンを押して［◘］タブの［情報表示設定］で、［1］または［2］の水準器に［✓］をつけてください。
- カメラを前後方向に傾けすぎると、水準器が灰色になり使えなくなります。
- 動画撮影中は水準器が表示されません。
- カメラを縦位置で構えると、水準器の向きが変わります。
- 水準器を使っても水平に撮影できないときは、水準器を調整します（p.175）。

静止画

ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示してピントを確認することができます。





1 設定する

- MENUボタンを押して、［ ］タブの［ピント位置拡大］を選び、［入］を選びます（p.45）。



2 ピントを確認する

- シャッターボタンを半押しすると、主被写体として検出された顔が、拡大表示されます。
- 戻すときは、手順1の操作で［切］を選びます。


- 顔が検出できないときや、顔がカメラに近すぎて画面に対して大きく表示されているときは、シャッターボタンを半押ししても拡大表示されません。

- デジタルズーム（p.55）やキャッチAF（p.59）をしているときは拡大表示されません。

静止画

目をつむった人を確認する

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[ ] を表示してお知らせします。





1 設定する

- MENU ボタンを押して、[ ] タブの［目つむり検出］を選び、［入］を選びます（p.45）。

2 撮影する

- ▶ 目をつむった人を検出したときは、枠と [ ] が表示されます。
- 戻すときは、手順1の操作で［切］を選びます。


- ［ ］で撮影枚数を 2 枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。

自分好みに機能を変える

MENUの［］タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることができます。
なお、メニュー機能の操作方法は、「MENU（メニュー）の表示と操作方法」（p.45）を参照してください。

AF補助光（ランプ）を切る

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



設定する

- MENUボタンを押して、［］タブの［AF補助光］を選び、［切］を選びます（p.45）。
- 戻すときは、上記の操作で［入］を選びます。

赤目緩和機能（ランプ）を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



1 ［内蔵ストロボ設定］画面を表示する


- MENU ボタンを押して、［］タブの［ストロボ制御］を選び、FUNC./SETを押します（p.45）。

2 設定する

- ［赤目緩和ランプ］を選んでから、［切］を選びます（p.45）。
- 戻すときは、上記の操作で［入］を選びます。

撮影直後の画像表示時間を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えられます。



設定する

- MENUボタンを押して、[📷] タブの [撮影の確認] を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- 戻すときは、上記の操作で [2秒] を選びます。

2～10秒	設定した時間だけ画像を表示します。
ホールド	シャッターボタンを半押しするまで画像を表示します。
切	画像は表示されません。

撮影直後の画面表示を変える

撮影直後の画像表示を変えることができます。



設定する


- MENUボタンを押して、[📷]タブの[レビュー情報] を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- 戻すときは、上記の操作で ［非表示］ を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示（p.224）になります。
ピント確認	AFフレームの位置を拡大表示して、ピントを確認することができます。操作方法は、「ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー）」（p.141）と同じです。

3

いろいろな撮影モード


いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな効果や特殊な機能で演出された画像を撮る



静止画 動画

いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



1 SCNモードにする

- モードダイヤルをSCNにあわせます。



2 撮影モードを選ぶ

- (FUNC SET)を押してメニュー項目の［ ］を選び、撮影モードを選びます（p.44）。

3 撮影する



静止画 動画

人を撮る（ポートレート）

- 人をやわらかい感じで撮影できます。



静止画 動画

風景を撮る（風景）

- 近景から遠景まで奥行きのあるシーンを、きれいに撮影することができます。



静止画

子供やペットを撮る（キッズ&ペット）

- 子供やペットなど動きまわる被写体でも、シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。
- 撮影範囲は、「主な仕様」（p.34）を参照してください。



静止画

動きのある被写体を撮る（スポーツ）

- ピント合わせを行いながら連続撮影できます。
- 撮影範囲は、「主な仕様」（p.34）を参照してください。



静止画

三脚を使わずに夜景を撮る（手持ち夜景）

- 連続撮影した画像を合成することにより、手ブレやノイズを軽減して夜景をきれいに撮影できます。
- 三脚を使って撮影するときは、AUTO モードで撮影することをおすすめします（p.48）。



静止画　動画

砂浜で撮る（ビーチ）

- 太陽の光の反射が強い砂浜で、人を明るく撮影できます。



静止画　動画

水中で撮る（水中）

- ウォータープルーフケース（別売）（p.184）を使って、水中にいる生き物や海中の景色などを、自然な色あいで撮影できます。



静止画　動画

木々や葉を色鮮やかに撮る（新緑/紅葉）

● 新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色鮮やかに撮影できます。



静止画　動画

雪景色で撮る（スノー）

● 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで撮影できます。



静止画　動画

花火を撮る（打上げ花火）


● 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。

- ［ ］モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ［ ］モードでは、ブレが大きすぎるなど、シーンによっては合成できなかったり、思いどおりの効果が得られないことがあります。
- ［ ］モードでは手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします（p.124）。

- ［ ］［ ］［ ］［ ］モードでは、撮影シーンによってはISO感度（p.99）が高くなるため、画像が粗くなることがあります。

効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）

いろいろな効果をつけて撮影することができます。



1 モードにする

● モードダイヤルを にあわせます。



2 撮影モードを選ぶ

● (FUNC/SET)を押してメニュー項目の［HDR］を選び、撮影モードを選びます（p.44）。

3 撮影する

● ［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］モードでは、シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをすることをおすすめします。



静止画　動画

鮮烈な色で撮る（極彩色）

● 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。



静止画　動画

イラスト風の効果をつけて撮る（オールドポスター）

● 古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。

静止画

明暗差の大きいシーンで撮る（ハイダイナミックレンジ）

明るさの異なる3枚の画像を連続撮影し、明るさが適切な部分を合成して1枚の画像にします。明暗差の大きい風景などでの白トビや黒ツブレをおさえることができます。



1 ［HDR］を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［HDR］を選びます。

2 カメラを固定する

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定します。

3 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、3枚連続して撮影されたあと、画像が合成されます。

- ［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします(p.124)。

- 被写体が動くとブレた画像になります。
- 撮影後に合成処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。

色効果をつける



色効果を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［HDR］を選びます。
- ボタンを押したあと、◀か▶を押すかを回して色効果を選び、もう一度ボタンを押します。

色効果切		—
セピア		セピア調で撮影できます。
白黒		白黒で撮影できます。
極彩色		色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。
オールドポスター		古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。

静止画　動画

色あせた写真のような色調で撮る（ノスタルジック）

画像の色を薄くしたり、粗くしたりすることにより、長い年月が経過したような写真にすることができます。効果は、5段階から選べます。

1 ［ ］を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［ ］を選びます。



2 効果を選ぶ

- を回して効果を選びます。


3 撮影する

- 撮影画面では、色調は変わりますが、粗さは表示されません。画像の粗さを確認するときは、再生して確認してください（p.138）。
- 動画では画像の粗さは変わりません。

静止画

魚眼レンズのような効果をつけて撮る（魚眼風）

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。



1 [ ]を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で[ ]を選びます。

2 効果を選ぶ

- を回して効果のレベルを選びます。
- ▶ 設定した効果で画面が表示されます。

3 撮影する

静止画　動画

ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風）

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。
また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の人やものが早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、音声は録音されません。

1 [ ]を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で[ ]を選びます。
- ▶ 画面に白い枠（ぼかさない範囲）が表示されます。



2 ピントの合う範囲と位置を指定する

- ボタンを押します。
- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えたり、を回して枠の位置を変えます。



3 動画を撮るときは再生時の速さを選ぶ

- ⚙を回して倍速（速さ）を選びます。

4 撮影画面に戻り、撮影する

- [◎]ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。

倍速と再生時間の目安（動画を1分間撮影したとき）

倍速	再生時間
5x	約12秒
10x	約6秒
20x	約3秒

- 動画の撮影中は、ズームできません。撮影前に倍率を変えてください。

- 手順2の画面で◀か▶を押すと枠が縦になります。▲か▼を押すと枠が横に戻ります。
- 枠が横のときは▲か▼、枠が縦のときは◀か▶を押して、枠の位置を変えることもできます。
- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- 動画の画質は、縦横比で［4:3］を選んだときは［640］に、［16:9］を選んだときは［1280］に固定されます（p.60）。

静止画

トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風）

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影したような効果をつけて撮影できます。



1 ［📷］を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［📷］を選びます。

2 色調を選ぶ

- ダイヤルを回して、色調を選びます。
- ▶ 設定した色調で画面が表示されます。

3 撮影する

標準	トイカメラ風の画像になります。
暖色	［標準］より暖色系のトイカメラ風画像になります。
寒色	［標準］より寒色系のトイカメラ風画像になります。

静止画　動画

単色で撮る（モノクロ）

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影できます。



1 ［◪］を選ぶ

● p.75の手順1〜2の操作で［◪］を選びます。

2 色調を選ぶ

● ⚙を回して、色調を選びます。

▶ 設定した色調で画面が表示されます。

3 撮影する

白黒	白黒で撮影できます。
セピア	セピア調で撮影できます。
青	青白で撮影できます。

静止画　動画

ワンポイントカラーで撮る

画面内の指定した1色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。



1 ［］を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［］を選びます。

2 設定画面を表示する

- ボタンを押します。
- ▶ 色を変える前の画像とワンポイントカラーの画像が交互に表示されます。
- ▶ 初期状態では、残る色が緑色に設定されています。



取り込まれた色

3 残す色を指定する

- 残したい色が中央の枠いっぱいに入るようにして、◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

4 残す色の範囲を指定する

- ▲か▼を押すかを回して、残したい色の範囲を変えます。
- 指定した色だけを残すときは－の値を大きくします。指定した色に近い色も残すときは＋の値を大きくします。
- ボタンを押すと撮影画面に戻ります。

- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないことがあります。

静止画　動画

スイッチカラーで撮る

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影できます。別の色の取り込みは1色のみです。



1 ［⁄s］を選ぶ

- p.75の手順1～2の操作で［⁄s］を選びます。



2 設定画面を表示する

- ［◎］ボタンを押します。
- ▶ 色を変える前の画像とスイッチカラーの画像が交互に表示されます。
- ▶ 初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設定されています。



3 変える前の色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るようにして◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。



4 変えたあとの色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るようにして▶を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

5 変えたあとの色の範囲を指定する

- ▲か▼を押すか◎を回して、変えたい色の範囲を変えます。

- 指定した色だけを変えるときは−の値を大きくします。指定した色に近い色も変えるときは+の値を大きくします。
- [◎]ボタンを押すと撮影画面に戻ります。

- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないことがあります。

特殊なモードでいろいろな画像を撮る

静止画　動画

短編動画を自動で作る（ムービーダイジェスト）

静止画を撮影しているだけで、1日をまとめた短編動画ができます。
静止画を撮影するたびに、その直前のシーンが動画として自動で記録されます。同じ日に記録された動画は、1つのファイルとして保存されます。



1 ［ ］を選ぶ

● p.72の手順1～2の操作で［ ］を選びます。

2 撮影する

● シャッターボタンを押して、静止画を撮影します。

▶ 撮影直前の約 2 ～ 4 秒間の動画も自動的に記録されます。

- 電源を入れたり［ ］モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に静止画を撮影したときは、動画が記録されないことがあります。
- 静止画と一緒に動画が撮影されるため、AUTOモードよりバッテリーの消耗が早くなります。
- 動画には、カメラを操作したときの操作音が録音されます。

- ［ ］モードで作成された動画の画質は、［640］に固定されます。
- 次のときは、同じ日に［ ］モードで作成された動画でも、別ファイルとして保存されます。
  - 動画の容量が約4 GBになるか、記録時間が約1時間になったとき
  - 動画を保護したとき（p.149）
  - 動画を編集したとき（p.165）
  - サマータイムの設定（p.19）やエリア設定（p.174）を変えたとき
  - フォルダが新しく作成されたとき（p.173）
  - 著作権情報を変更／消去したとき（p.176）
- シャッターボタンを半押ししたときの音、［操作音］、［セルフタイマー音］（p.169）などの電子音は鳴りません。
- ［ ］モードで作成された動画を、日付で選んで見ることができます（p.144）。

静止画

顔を見つけて撮る（オートシャッター）

笑顔を見つけて撮る（スマイル）

シャッターボタンを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに、自動で撮影します。



1 ［ ］を選ぶ

- p.72の手順1〜2の操作で［ ］を選んだあと、ボタンを押します。
- ◀か▶を押すかを回して［ ］を選び、ボタンを押します。
- ▶ 撮影準備に入り、［笑顔を検出中です］が表示されます。



2 カメラを人に向ける

- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ（前面）が光ったあと撮影されます。
- ▼を押すと笑顔の検出を中断できます。もう一度▼を押すと笑顔の検出を再開します。

- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の撮影モードに変えることをおすすめします。

- シャッターボタンを押して撮影することもできます。
- カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと、笑顔が検出されやすくなります。
- 手順1で［ ］を選んだあと、▲か▼を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、［目つむり検出］（p.68）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

ウインクしたら撮る（ウインクセルフタイマー）

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラがウインクを検出すると、約2秒後に撮影されます。




1 ［ ］を選ぶ

- p.72の手順1〜2の操作で［ ］を選んだあと、ボタンを押します。
- かを押すかを回して［ ］を選び、ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ウインクする人の顔に緑色の枠が表示されていることを確認します。



3 シャッターボタンを全押しする

- 撮影準備に入り、［ウインクすると撮影します］が表示されます。
- ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



4 カメラに向かってウインクする

- 枠が表示された人のウインクが検出されると、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、MENUボタンを押します。

- ウインクが検出されないときは、少し長めに、しっかりとウインクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出されないことがあります。
- 両目をつむってもウインクとして検出されます。
- ウインクが検出されないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で［ ］を選んだあと、▲か▼を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、［目つむり検出］（p.68）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- 人がいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウインクで撮影がはじまります。

人が増えたら撮る（顔セルフタイマー）

シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出（p.112）されると、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りたいときにおすすめです。




1 ［顔セルフタイマー］を選ぶ

- p.72の手順1〜2の操作で［ ］を選んだあと、 ボタンを押します。
- ◀か▶を押すか を回して［ ］を選び、 ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。



3 シャッターボタンを全押しする

▶ 撮影準備に入り［顔が増えたら撮影します］が表示されます。

▶ ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



4 一緒に写る人が構図に入り顔をカメラに向ける

▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなり、約2秒後に撮影されます。

- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、**MENU**ボタンを押します。

- 一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で［ ］を選んだあと、▲か▼を押すと撮影枚数を変えることができます。なお、［目つむり検出］（p.68）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

静止画

高速で連続して撮る（ハイスピード連写HQ）

シャッターボタンを全押ししている間、高速で連続撮影ができます。連続撮影の速度、1回の連続撮影の最大枚数は「主な仕様」（p.36）を参照してください。
HQはHigh Quality（ハイクオリティ）の略です。



1 [ ] を選ぶ

- p.72の手順1～2の操作で [ ] を選びます。

2 撮影する

▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。

- シャッターボタンを離すか、撮影できる最大枚数になると撮影が終わり、[処理中…] と表示され、撮影された順に画像が表示されます。

- ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。
- 撮影中は、画面に何も表示されません。
- 連続撮影をしたあとは､次の撮影までにしばらく時間がかかることがあります。また､カードによっては､次の撮影までにさらに時間がかかることがあります。SDスピードクラス6以上のカードを使用することをおすすめします。
- 撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、撮影の速度が遅くなることがあります。

再生したときの表示について

1回に連続撮影された複数の画像が1つのグループにまとめられ（グループ化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみが表示されます。また、この画像にはグループ化されていることを示す［SET ］が画面左上に表示されます。

- グループ化された画像を消す（p.153）と、グループ内のすべての画像が消されますので十分注意してください。

- グループ化された画像を1枚ずつ見たり（p.145）、グループ化を解除できます（p.145）。
- グループ化された画像を保護（p.149）すると、グループ内のすべての画像が保護されます。
- 絞り込み再生（p.142）や連想再生（p.148）で、グループ化された画像を表示すると、グループ化が一時的に解除されて1枚ずつの表示になります。
- グループ化された画像は、お気に入り設定（p.157）、編集（p.156～164）、カテゴリー分け（p.158）、起動画面への登録（p.170）、印刷（p.202）、印刷指定（p.210）はできません。グループ化された画像を1枚表示（p.145）にするか、グループ化を解除（p.145）してから行ってください。


静止画

スティッチアシストで撮る

大きな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウェアを使って合成処理をすると、パノラマ画像が作れます。

1 ［ ］か［ ］を選ぶ

- p.72の手順1～2の操作で［ ］または［ ］を選びます。



2 1枚目の画像を撮影する

▶1 枚目の撮影で、露出や色あいが固定されます。



3 2枚目以降を撮影する

- 1枚目の画像に重ねるようにして、2枚目の画像を撮影します。
- 重ねかたが多少ズレても、合成時に自動補正されます。
- 2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚まで撮影できます。

4 撮影を終える

- FUNC SETを押します。




5 パソコンで合成する

- 画像の合成方法については、「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。

- テレビに表示しながらの撮影はできません（p.187）。
- AFロックするときは、S ボタンに［AFL］を登録してください（p.132）。

いろいろな動画を撮る

モードで動画を撮る



1 モードにする

- モードダイヤルをにします。


2 目的に応じて各機能を設定する (p.226～234)

3 撮影する

- 動画ボタンを押します。
- 動画ボタンをもう一度押すと撮影が終わります。

明るさを固定したり変えて撮る

撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。





1 露出を固定する

- ✱ボタンを押すと露出が固定されて露出シフトバーが表示されます。
- もう一度ボタンを押すと解除されます。

2 露出を変える

- 画面を見ながら、を回して露出を変えます。

3 撮影する

iFrame動画で撮る

iFrameに対応したソフトウェアや機器での編集に適した動画が撮影できます。なお、付属のソフトウェアを使うと、iFrame動画の編集や保存などを高速に行うことができます。



1 ［ ］を選ぶ

- モードダイヤルを にします。
- を押してメニュー項目の［ ］を選び、［ ］を選びます（p.44）。
- ▶ 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影できません。


2 撮影する

- 記録画素数は［ ］（p.64）に固定されます。
- iFrameとは、Apple社が提唱する動画タイプです。

4

Pモード

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る




- モードダイヤルがPモードになっていることを前提に説明しています。
- Pは、Program AE（プログラムエーイー）の略、AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください（p.226～233）。

静止画 動画

プログラムAEで撮る（Pモード）

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。



1 Pモードにする

- モードダイヤルをPにします。


2 目的に応じて各機能を設定（p.97～124）し、撮影する


- シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出が得られることがあります。
  - ストロボを発光させる（p.120）
  - ISO感度を高くする（p.99）
- P モードでも、動画ボタンを押すと動画が撮影できます。ただし、FUNC. や MENUの一部が動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることがあります。
- Pモードでの撮影範囲は、「主な仕様」（p.34）を参照してください。

明るさ（露出）に関する機能を使う

明るさを変える（露出補正）

カメラが決めた標準的な露出を1/3段ずつ、±3段の範囲で補正できます。






- 画面の表示を見ながら、露出補正ダイヤルを回して明るさを補正します。
- ▶ 設定した補正量が表示されます。

明るさ（露出）を固定する（AEロック）

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。



1 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向けて✱ボタンを押します。
- ▶［✱］が表示され、露出が固定されます。


2 構図を決めて撮影する

- 1枚撮影すると、［✱］が消え解除されます。

- AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略です。
- 露出を固定したあとに ◉ を回すと、シャッタースピードと絞り数値の組みあわせを変えることができます（プログラムシフト）。

測光方式を変える

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。



● [◎]ボタンを押したあと、●を回して目的の項目を選び、もう一度[◎]ボタンを押します。

▶ 設定した項目が表示されます。

[◎]	評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
[ ]	中央部重点平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
[•]	スポット測光	［[ ]］（スポット測光枠）の範囲のみを測光します。スポット測光枠はAFフレームに連動させることもできます。

スポット測光枠をAFフレームに連動させる



1 ［[•]］にする

● 上記の操作で［[•]］を選びます。

2 設定する

● MENUボタンを押して、［📷］タブの［スポット測光枠］を選び、［AF枠連動］を選びます（p.45）。

▶ AFフレームを動かす（p.114）と、スポット測光枠も連動して移動します。

(!) • ［AFフレーム］が［顔優先AiAF］（p.112）または［キャッチAF］（p.115）のときは設定できません。

ISO感度を変える



- ▲を押したあと、◀か▶を押すか◉を回して項目を選び、FUNC./SETを押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

ISO AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定	
ISO 100 ISO 125 ISO 160 ISO 200	低い	晴天の屋外
ISO 250 ISO 320 ISO 400 ISO 500 ISO 640 ISO 800	↕	曇り空、夕方
ISO 1000 ISO 1250 ISO 1600 ISO 2000 ISO 2500 ISO 3200 ISO 4000 ISO 5000 ISO 6400 ISO 8000 ISO 10000 ISO 12800	高い	夜景、暗い室内

- ［ISO AUTO］では、シャッターボタンを半押しすると自動設定されたISO感度が画面に表示されます。
- ISO感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては被写体ブレや手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO感度を高くするとシャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。
- 設定画面で◎ボタンを押すと、［ISO AUTO］になります。

ISO AUTOの上限感度を変える

［ISO AUTO］のときの感度の上限を［ISO 400］～［ISO 1600］の範囲で設定できます。

1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、[[camera]]タブの[ISOオート設定］を選び、FUNC./SETを押します（p.45）。




2 設定する

- ［上限ISO感度］を選び、目的の項目を選びます（p.45）。

ISO AUTOの感度の上がりかたを変える

ISO AUTOのときの感度の上がりかたを、3種類から選べます。




- 「ISO AUTOの上限感度を変える」（p.99）の手順1の操作で設定画面を表示します。
- ［感度の上がりかた］を選び、目的の項目を選びます（p.45）。

- ISO感度の画面（p.99）でMENUボタンを押すと、［ISOオート設定］画面を表示できます。

ノイズ低減の強さを変える（高感度時NR）

ノイズ低減（Noise Reduction）の強さを［弱］［標準］［強］の3種類から選べます。特に高いISO感度で撮影するときに有効です。



ノイズ低減の強さを選ぶ

- MENUボタンを押して［撮影］タブの［高感度時NR］を選んだあと、目的の項目を選びます。

露出を自動的に変えて撮る（AEB撮影）

カメラが自動的に露出を変えながら、標準露出、マイナス補正、プラス補正の順に3枚連続で撮影されます。補正量は標準露出を中心に1/3段ずつ、±2段の範囲で設定できます。



1 ［］を選ぶ

- を押して、メニュー項目の［］を選んだあと、項目の［］を選びます（p.44）。



2 設定する

- MENUボタンを押したあと、◀か▶を押すかを回して設定します。

- ［］（p.22、49）以外では、AEB撮影はできません。
- 連続撮影（p.108）はできません。

- 露出補正（p.97）をしているときは、設定している値が中心になります。
- 露出補正（p.97）の画面で、MENU ボタンを押すと、手順 2 の設定画面を表示できます。
- ［］（p.57）で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は3枚です。
- ［目つむり検出］（p.68）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

明るさを補正して撮る（i-コントラスト）

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。
白トビをおさえたいときは「ダイナミックレンジ補正」、黒ツブレをおさえたいときは「暗部補正」を設定します。

- 撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。

- 撮影した画像を補正することもできます（p.163）。
- 前ダイヤルや後ダイヤルを回して「ダイナミックレンジ補正」や「暗部補正」を変えるようにも設定できます（p.131）。

ダイナミックレンジ補正（Dレンジ補正）

ダイナミックレンジの補正方法を3種類から選べます。



- FUNC.SETを押して、メニュー項目の［Dレンジ補正アイコン］を選び、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定されると［i-コントラストアイコン］が表示されます。

- ［200%］［400%］では、［ISO1600］より高いISO感度を設定しても、［ISO1600］になります。
- ［200%］では、［ISO200］より低いISO感度を設定しても、［ISO200］になります。
- ［400%］では、［ISO400］より低いISO感度を設定しても、［ISO400］になります。

暗部補正



- FUNC.SETを押して、メニュー項目の［OFF］を選び、MENUボタンを押したあと、項目の［AUTO］を選びます（p.44）。
- ▶ 設定されると［i］が表示されます。

NDフィルターを使う

光量を1/8に減少（3段分）するため、シャッタースピードを遅くしたり、絞り数値を小さくできます。



- FUNC.SETを押して、メニュー項目の［NOFF］を選び、項目の［ND］選びます（p.44）。

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします（p.124）。

色や連続撮影に関する機能を使う

静止画　動画

色あいを調整する（ホワイトバランス）

ホワイトバランス（WB）は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。




- FUNC SETを押して、メニュー項目の［AWB］を選び、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

AWB	オート	撮影シーンに応じて自動設定
	太陽光	晴天の屋外
	くもり	曇り空や日陰、薄暮
	電球	電球、電球色タイプ（3波長型）の蛍光灯
	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ（3波長型）の蛍光灯
	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ（3波長型）の蛍光灯
	ストロボ	ストロボ使用時
	水中	水中での撮影に最適なホワイトバランスに設定されます。青みをおさえた自然の色あいで撮影できます。
	マニュアル	マニュアルホワイトバランス（手動設定）（p.105）

マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 「色あいを調整する（ホワイトバランス）」（p.104）の操作で［ ］または［ ］を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入るようにして、 ボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。

- 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。


ホワイトバランスを補正する

ホワイトバランスを手動で補正することができます。この機能を使うと、市販の色温度変換フィルターや色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。



1 設定する

- 「色あいを調整する（ホワイトバランス）」（p.104）の操作で、目的のホワイトバランスを選びます。
- を回してB、Aの補正量を調整します。



2 詳細な設定をする

- さらに詳細な設定をするときは、MENUボタンを押し、 か を回して補正量を調整します。
- 補正量を戻すときは、 ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと設定されます。

- 補正量を設定したあとに手順1でホワイトバランスの項目を変えても、補正量はそのまま保持されますが、マニュアルホワイトバランスで白データを取り込むと初期設定に戻ります。

- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。
- ブルー／アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約7ミレッドに相当します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用される色温度の単位）。
- ダイヤルを回すだけでBとAの調整画面を表示させるようにもできます（p.131）。

静止画　動画

画像の色調を変える（マイカラー）

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。



- FUNC./SETを押して、メニュー項目の［マイカラー切］を選び、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

マイカラー切		—
Av	くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の色調になります。
AN	すっきりカラー	コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象の色調になります。
ASe	セピア	セピア調になります。
ABW	白黒	白黒になります。
AP	ポジフィルムカラー	「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
AL	色白肌	人の肌が色白になります。
AD	褐色肌	人の肌が褐色になります。
AB	あざやかブルー	青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。

A_G	あざやかグリーン	緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。
A_R	あざやかレッド	赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
A_C	カスタムカラー	画像の色調を自分好みに設定できます（下記）。

- ［A_{Se}］［A_{BW}］では、ホワイトバランス（p.104）は設定できません。
- ［A_L］［A_D］では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

カスタムカラー

画像のコントラスト（明暗差）、シャープネス（先鋭度）、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。



1 設定画面を表示する

- 「画像の色調を変える（マイカラー）」（p.106）の操作で［A_C］を選び、MENUボタンを押します。

2 設定する

- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押すか◉を回して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く／濃く／褐色（肌色）になり、左に行くほど弱く／薄く／色白（肌色）になります。
- MENUボタンを押すと設定されます。

静止画

連続して撮る

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影ができます。



1 設定する

- (FUNC/SET) を押して、メニュー項目の［□］を選んだあと、目的の項目を選びます（p.44）。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

2 撮影する

- ▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。

モード	説明
連続撮影	シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出で連続撮影されます。
AF連続撮影	連続撮影中もピント合わせが行われます。［AFフレーム］は［中央］に固定されます。
LV連続撮影＊	連続撮影中は、マニュアルフォーカスで設定したピント位置に固定されます。［※］モードでは、1枚目のピント位置で固定されます。

＊［※］モード時（p.74）、AFロック撮影時（p.118）、マニュアルフォーカス撮影時（p.110）は、［AF連続撮影］が［LV連続撮影］になります。
＊各モードの連続撮影の速度については、「主な仕様」（p.34）を参照してください。

- セルフタイマー（p.56）、［目つむり検出］（p.68）とは一緒に使えません。
- 撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。


撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う

静止画　動画

焦点距離を指定して撮る（ステップズーム）

35mmフィルム換算で28 mm / 35 mm / 50 mm / 85 mm / 100 mm / 112 mmに焦点距離を指定できます。選んだ焦点距離の画角にして撮影したいときに便利です。

1 に［ZOOM］を登録する（p.131）



2 焦点距離を決める

- を時計回りにカチッと音がするまで回すと、28 mmから35 mmに変わります。さらにを回してカチッと音がするごとに50 mm、85 mm、100 mm、112 mmに設定されます。

- 動画の撮影中にを回しても、ステップズームは動作しません。

- デジタルズーム（p.55）の領域では、を時計回りに回してもデジタルズームの倍率は変えられません。ただし、を反時計回りに回すと焦点距離は112 mmになります。

静止画

近くの被写体を撮る（マクロ撮影）

［］に設定すると、近いものだけにピントを合わせます。ピントが合う範囲は「主な仕様」（p.34）を参照してください。



- を押したあと、かを押すかを回して［］を選び、を押します。
- ▶ 設定されると［］が表示されます。

- ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。
- レンズを傷つけないように注意してください。
- ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[🌷] が灰色表示になりピントが合いません。

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、[Ċ2] で撮影することをおすすめします（p.57）。

静止画　動画

マニュアルフォーカスで撮る

オートフォーカスでピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使います。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたピント位置の近傍で、もっともピントの合う位置に微調整されます。ピントが合う範囲は「主な仕様」（p.34）を参照してください。



1 [MF] を選ぶ

- ◀を押したあと、◀か▶を押すか◉を回して[MF] を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ [MF] とMFインジケーターが表示されます。



MFインジケーター

2 おおよそのピントを合わせる

- MFインジケーターの距離表示とピント位置を示すバーを目安にして、拡大表示を見ながら、◉を回しておおよそのピントを合わせます。

3 ピントを微調整する

- シャッターボタンを半押しすると、もっともピントが合う位置に微調整されます（セーフティ MF）。
- [⊡] ボタンを押しても、ピントを微調整できます。


- マニュアルフォーカス中は、AFフレームモードやAFフレームの大きさは変えられません（p.112）。AFフレームモードやAFフレームの大きさを変えるときは、一度マニュアルフォーカスを解除してください。
- デジタルズーム（p.55）、デジタルテレコンバーターを使用しているとき、テレビに表示しているとき（p.187）は拡大表示されませんが、ピント合わせはできます。

- 正確なピント合わせを行うには、三脚などでカメラを固定することをおすすめします。
- MENUボタンを押して、［📷］タブの［MF拡大表示］で［切］を選ぶと、拡大表示されなくなります（p.45）。
- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［セーフティ MF］で［切］を選ぶと、シャッターボタンを半押ししてもピントが微調整されなくなります（p.45）。

静止画　動画

デジタルテレコンバーターを使う

レンズの焦点距離を1.5倍 / 1.9倍にできます。ズーム操作（デジタルズーム含む）で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなるため手ブレを軽減できます。



- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［デジタルズーム］を選んだあと、目的の項目を選びます（p.45）。
- ▶ 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。

- 記録画素数（p.61）が［ L ］［M1］のときは、倍率が青色で表示されて画像が粗くなります。
- デジタルズーム（p.55）、ピント位置の拡大表示（p.67）とは、一緒に使えません。
- デジタルコンバーターが使えるのは、縦横比が［4:3］のときのみです。

- 1.5倍 / 1.9倍時の焦点距離はそれぞれ42.0 – 168 mm / 53.2 – 213 mmです（35mmフィルム換算）。
- ズームレバーを[ ]側に押してもっとも望遠側にしたときのシャッタースピードは、p.55の手順2の操作で被写体を同じような大きさに拡大したときのシャッタースピードと同じになることがあります。

静止画　動画

AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF（自動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。



- MENUボタンを押して、［ ］タブの［AFフレーム］を選び、目的の項目を選びます（p.45）。

静止画　動画

顔優先AiAF

- 人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ）、色あい（［AWB］時のみ）を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。

- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。
- サーボ AF（p.116）が［入］で顔が検出されないときに、シャッターボタンを半押しすると中央にフレームが表示されます。
- 顔として検出できない例
  - 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
  - 被写体が暗い、または明るい。
  - 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示されません。

静止画

アクティブ／中央

AFフレームが1点になります。確実なピント合わせに有効です。
また、［アクティブ］では、AFフレームの位置や大きさを変えることができます（p.114）。

- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色のAFフレームと［!］が表示されます。また、ピント位置の拡大表示（p.67）はできません。

静止画

構図を変えて撮る（フォーカスロック撮影）

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。



1 ピントを合わせる

- 撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AFフレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



2 構図を変える

- シャッターボタンを半押ししたまま、カメラを動かして構図を変えます。

3 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。

静止画

AFフレームの位置や大きさを変える（アクティブ）

AFフレームモードが［アクティブ］（p.113）のときは、AFフレームの位置や大きさを変えることができます。

1 AFフレームが移動できるようにする

- ボタンを押すと、AF フレームがオレンジ色になります。



2 AFフレームを移動させたり、大きさを変える

- を回し、微調整するには、▲▼◀▶ を押します。
- ボタンを押したままにすると、AF フレームがもとの位置（中央）に戻ります。
- MENUボタンを押すと、AFフレームが小さくなり、もう一度押すと元の大きさに戻ります。

3 設定を完了する

- ボタンを押します。

- デジタルズーム（p.55）やデジタルテレコンバーター（p.111）使用時、マニュアルフォーカス（p.110）時は、AFフレームの大きさは標準の大きさになります。

- スポット測光枠の位置をAFフレームに連動させることができます（p.98）。

静止画

ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチAF）

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。

1 ［キャッチAF］を選ぶ

● 「AFフレームモードを変える」（p.112）の操作で［キャッチAF］を選びます。

▶ 画面中央に［ ］が表示されます。



2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

● 被写体に［ ］が重なるようにカメラを動かしてボタンを押します。



▶ 被写体が検出されると電子音が鳴り、［ ］枠が表示されます（動いていても一定の範囲で追い続けます）。

▶ 被写体が検出できなくなったときは、［ ］が表示されます。

● 解除するときは、もう一度ボタンを押します。

3 撮影する

● シャッターボタンを半押しすると、［ ］が青色の［ ］に変わり、被写体を追い続けながら、ピントと露出を合わせ続けます（サーボAF）（p.116）。

● シャッターボタンを全押しして撮影します。

▶ 撮影後も［ ］が表示され、被写体を追い続けます。

- ［サーボAF］は［入］に固定されます。
- 被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。
- メニューの［📷］タブの［ピント位置拡大］は設定できません。
- ［🌷］は設定できません。

- ⊡ボタンを押さずにシャッターボタンを半押ししても被写体を検出できます。撮影後は、画面中央に［┌┼┐］が表示されます。

静止画

サーボAFで撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



1. 設定する

- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［サーボAF］を選び、［入］を選びます（p.45）。

2. ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色でAFフレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。

- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてもAFフレームが青色にならないときがあります。そのときは、設定しているAFフレームモードでピントと露出を合わせます。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を離して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- AFロック撮影はできません。
- メニューの［📷］タブの［ピント位置拡大］は設定できません。
- セルフタイマー（p.56）使用時は設定できません。

静止画

フォーカス設定を切り換える

通常は、シャッターボタンを押さなくても、カメラを向けた方向の被写体へ常にピントを合わせますが、シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピントを合わせるようにすることができます。



- MENU ボタンを押して、[] タブの［コンティニュアスAF］を選び、［切］を選びます。（p.45）。

入	シャッターボタンを半押しするまで常にピントを合わせ続けるので、とっさのシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。
切	通常はピント合わせを行わないため、消費電力を抑えることができます。

静止画

ピントを合わせたい人を選んで撮る（顔セレクト）

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影できます。



1 AFフレームを［顔優先AiAF］にする（p.112）

2 顔セレクトモードにする

- カメラを人に向け、ボタンを押します。
- ▶［顔セレクト：入］が表示されたあと、主被写体として検出された顔に［ ］が表示されます。
- ［ ］は、人が動いても一定の範囲で追尾します。
- 顔が検出されないと［ ］は表示されません。



3 ピントを合わせたい顔を選ぶ

- ボタンを押すと、検出された別の顔に［ ］が移動します。
- 検出された顔を一巡すると［顔セレクト：切］が表示され、設定しているAFフレームモードの画面に戻ります。




4 撮影する

- シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、［ ］が［ ］に変わります。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。

静止画　動画

AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を離しても、ピント位置は固定されたままになります。



1 ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、◀ を押します。
- ▶ ピントが固定され、［MF］と MF インジケーターが表示されます。
- シャッターボタンから指を離してもう一度 ◀ を押し、◀か▶を押すか●を回して［▲］を選ぶと解除されます。

2 構図を決めて撮影する

静止画


ピント位置を自動的に変えて撮る（フォーカスブラケット撮影）

マニュアルフォーカスで設定したピント位置、後ろ寄りのピント位置、前寄りのピント位置の順に、3枚連続で撮影されます。また、ピント位置は3段階で設定できます。



1 ［］を選ぶ

- を押して、メニュー項目の［］を選び、項目の［］を選びます（p.44）。



2 設定する

- MENUボタンを押したあと、◀か▶を押すかを回して設定します。

- ［］（p.22、49）以外では、フォーカスブラケット撮影はできません。
- 連続撮影（p.108）はできません。

- p.110の手順1の画面で［MF］を選んですぐにMENUボタンを押すと、手順2の設定画面を表示できます。
- ［］（p.57）で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は3枚です。
- ［目つむり検出］（p.68）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。

ストロボに関する機能を使う

ストロボを発光させる

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(p.36)を参照してください。



1 ストロボを上げる

- ▶⚡スイッチを動かします。

2 設定する

- ▶を押したあと、◀か▶を押すか◉を回して[⚡]を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ 設定されると[⚡]が表示されます。

- ストロボがカメラに収納されていると、▶を押しても設定画面は表示されません。▶⚡スイッチを動かしてストロボを上げてから操作してください。

スローシンクロで撮る

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを軽減することができます。
なお、ストロボ撮影できる範囲は「ストロボ調光範囲」(p.36)を参照してください。



1 ストロボを上げる

- ▶⚡スイッチを動かします。

2 設定する

- ▶を押したあと、◀か▶を押すか◉を回して[⚡]を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ 設定されると[⚡]が表示されます。

3 撮影する

● ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします（p.124）。
- ストロボがカメラに収納されていると、▶ を押しても設定画面は表示されません。▶⚡スイッチを動かしてストロボを上げてから操作してください。

ストロボの調光量を補正する

ストロボ撮影時の露出を露出補正（p.97）と同様に、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



● ストロボを上げて、▶ を押したあと、すぐに 〇 を回して補正量を選び、FUNC.SET を押します。


▶ 設定されると［⚡±］が表示されます。

- ストロボ発光時に、露出オーバーで適正露出が得られないときは、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わって白トビを軽減し、適正露出で撮影できます。ただし、MENU（p.45）の［📷］タブの［ストロボ制御］で［セーフティ FE］を［切］に設定すると、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わらなくなります。
- ストロボ調光補正は、FUNC.（p.44）の［⚡±］、または MENU（p.45）の［📷］タブの［ストロボ制御］にある［調光補正］でも設定することができます。
- MENUの［内蔵ストロボ設定］画面は、次の方法でも表示できます（外付けストロボ（別売）を取り付けているときを除く）。
  - ▶を1秒以上押す。
  - ストロボを上げているときに▶を押してからすぐにMENUボタンを押す。

FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影（p.97）と同様に固定できます。

1 ストロボを上げて、[ϟ] にする (p.120)



2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向けて✱ボタンを押します。
- ▶ストロボが発光し、[✱] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。

3 構図を決めて撮影する

- 1枚撮影すると、[✱] が消え解除されます。

- FEは、Flash Exposure（フラッシュエクスポージャー）の略です。

ストロボ発光のタイミングを変える

ストロボ発光とシャッターのタイミングを変えることができます。



1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、[📷] タブの [ストロボ制御] を選び、(FUNC/SET)を押します（p.45）。

2 設定する

- [シンクロ設定] を選んでから、目的の項目を選びます（p.45）。

先幕	撮影開始直後にストロボが発光します。
後幕	撮影終了直前にストロボが発光します。

RAW（ロウ）画像を撮る

RAW画像はカメラ内での画像処理による劣化がほとんどない「生データ」です。付属のソフトウェアで劣化を最小限におさえて思いどおりの画像調整を行うことができます。



- (FUNC SET)を押して、メニュー項目の［JPEG］を選び、目的の項目を選びます（p.44）。

JPEG	JPEG画像が記録されます。JPEG画像は、最適な画質になるようカメラ内で画像処理を行い、ファイルサイズを圧縮して記録されています。非可逆圧縮方式のため、「生データ」の状態には戻せません。また、画像処理を行うと画質が劣化することがあります。
RAW	RAW画像が記録されます。RAW画像は、カメラ内での画像処理による劣化がほとんどない「生データ」です。そのままの状態ではパソコンで見たり印刷したりできないため、付属のソフトウェア「Digital Photo Professional」を使って一般的なJPEG画像やTIFF画像に変換（現像）する必要があります。また、現像時に画質劣化を最小限におさえた画像調整を行うことができます。 記録画素数や撮影できる枚数については、「主な仕様」（p.34）を参照してください。
RAW+JPEG	1回の撮影で、RAW画像とJPEG画像の2つの画像が記録されます。 JPEG画像も同時に記録されるため、付属のソフトウェアを使わなくても、パソコンで見たり印刷することができます。


- RAW 画像や同時に記録された JPEG 画像をパソコンに取り込むときは、必ず付属のソフトウェアをお使いください（p.26）。
- ［RAW］［RAW+JPEG］では、デジタルズーム（p.55）、日付写し込み（p.58）、赤目自動補正（p.62）は［切］固定になります。また、i-コントラスト（p.163）、マイカラー（p.106）、ノイズ低減の強さ（p.100）は設定できません。

- 縦横比（p.60）の設定はJPEG画像にだけ反映されます。RAW画像の縦横比は、［4:3］固定です。
- ［RAW+JPEG］の画像を消すときは、［RAW+JPEG］の画像を表示して▼を押すと（p.153）、［RAWのみ消去］［JPEGのみ消去］［RAW＋JPEG消去］から選んで消すことができます。
- JPEG画像の拡張子は「.JPG」、RAW画像の拡張子は「.CR2」です。

撮影スタイルにあわせて機能を変える

静止画　動画

手ブレ補正の設定を変える



1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、[■] タブの [手ブレ補正設定] を選び、(FUNC/SET)を押します (p.45)。

2 設定する

- [手ブレ補正] を選んでから、目的の項目を選びます (p.45)。

入	撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーンIS）されます（p.53）。
撮影時*	撮影される瞬間のみ手ブレを補正します。
切	手ブレ補正を切ります。


*動画を撮影するときは、[入] の設定に変わります。

- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切] にすることをおすすめします。

動画

パワードIS 機能を切る

パワードIS は、動画を望遠にして撮影するときのゆっくりとした手ブレを補正します。ただし、歩きながら撮影するときや被写体の動きにあわせてカメラを大きく動かしたときなどは、思いどおりの効果が得られないことがあります。そのようなときは、パワードIS を [切] に設定します。




- 上記の操作で [手ブレ補正設定] 画面を表示します。
- [パワード IS] を選んでから、[切] を選びます (p.45)。

- [手ブレ補正] が [切] のときは、[パワードIS] の設定は反映されません。

5

Tv、Av、M、C1、C2モード


作画を意図したハイレベルな静止画を撮ったり、撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする



- それぞれのモードになっていることを前提に説明しています。

シャッタースピードを決めて撮る（Tvモード）

シャッタースピードを目的の値に設定して撮影できます。設定したシャッタースピードに応じて、カメラが自動的に絞り数値を設定します。
設定できるシャッタースピードは「主な仕様」（p.34）を参照してください。



1 Tvモードにする

- モードダイヤルをTvにします。

2 シャッタースピードを設定する


- ［ダイヤル］を回してシャッタースピードを設定します。

- シャッタースピードが遅いときは、撮影後にノイズ低減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- シャッタースピードを遅くしたときに三脚などでカメラを固定するときは、［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします（p.124）。
- ストロボ発光時のシャッタースピードの上限は1/2000秒です。1/2000秒より速いシャッタースピードに設定しても、1/2000秒に自動設定されて撮影されます。
- シャッターボタンを半押ししたときに絞り数値がオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。絞り数値が白字で表示されるまで、シャッタースピードを変えます（セーフティシフトも使えます（p.127））。

- Tvは、Time value（タイムバリュー）の略で時間量のことです。
- ［ダイヤル］を回してシャッタースピードを変えるようにも設定できます（p.131）。

絞り数値を決めて撮る（Avモード）

絞り数値を目的の値に設定して撮影できます。設定した絞り数値に応じて、カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。
設定できる絞り数値は「主な仕様」（p.34）を参照してください。



1 Avモードにする

- モードダイヤルをAvにします。

2 絞り数値を設定する


- を回して絞り数値を設定します。

- シャッターボタンを半押ししたときにシャッタースピードがオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。シャッタースピードが白字で表示されるまで、絞り数値を変えます（セーフティシフトも使えます（下記））。

- Avは、Aperture value（アパーチャーバリュー）の略でレンズの中に入っている「絞り」の開口量のことです。
- Tv、Av モードのとき、MENU ボタンを押して、［］タブの［セーフティシフト］を［入］にする（p.45）と、適正露出が得られないときでも、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されて、適正露出で撮影できます。ただし、ストロボ発光時は機能しません。
- を回して絞り数値を変えるようにも設定できます（p.131）。

シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る（Mモード）

シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影できます。
設定できるシャッタースピードや絞り数値は「主な仕様」（p.34）を参照してください。



1 Mモードにする

● モードダイヤルをMにします。

2 設定する

● ダイヤルを回してシャッタースピード、ダイヤルを回して絞り数値を設定します。

▶ 設定した値に連動して、露出レベルマークが移動し、適正露出からの差が確認できます。

▶ 適正露出から± 2 段を越えると、露出レベルマークはオレンジ色で表示され、シャッターボタンを半押しすると右下に［+2］または、［−2］とオレンジ色で表示されます。

- 設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークが移動することがあります。
- シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさが変わります。ただし、ストロボを上げてストロボモードを［ストロボ］にすると画面の明るさは変わりません。
- シャッターボタンを半押ししながら✱ボタンを押すと、シャッタースピードと絞り数値が自動設定されて適正露出になります（設定によっては適正露出にならないことがあります）。

- Mは、Manual（マニュアル）の略です。
- 適正露出は設定している測光方式（p.98）で算出されます。
- ダイヤルを回してシャッタースピード、ダイヤルを回して絞り数値を変えるようにも設定できます（p.131）。

ストロボ発光量を設定する

Mモードでは、ストロボの発光量を3段階から選べます。

1 Mモードにする

● モードダイヤルをMにします。



2 設定する

● ストロボを上げて、▶を押したあと、すぐに◉を回して発光量を選び、(FUNC SET)を押します。

▶ 設定されると、[⚡]が表示されます。

- ストロボ発光量は、FUNC.（p.44）の［⚡］、またはMENU（p.45）の［📷］タブの［ストロボ制御］にある［発光量］でも設定することができます。
- Tv モードや Av モードでは、MENU（p.45）の［📷］タブの［ストロボ制御］で［発光モード］を［マニュアル］に設定するとストロボ発光量が設定できます。
- MENUの［内蔵ストロボ設定］画面は、次の方法でも表示できます（外付けストロボ（別売）を取り付けているときを除く）。
  - ▶を1秒以上押す。
  - ストロボを上げているときに▶を押してからすぐにMENUボタンを押す。

撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする

静止画　動画

情報の表示内容を設定する

▼を押したときに画面に表示される情報や、切り換わる［表示先］を設定できます。



1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［情報表示設定］を選び、(FUNC/SET)を押します（p.45）。

2 設定する

- ▲▼◀▶を押すか●を回して項目を選び、(FUNC/SET)を押して、表示したい項目に［✓］をつけます。
- ▲▼◀▶を押すか●を回して表示先（［1］［2］［3］）を選び、(FUNC/SET)を押すと、▼を押して切り換える［表示先］（p.43）を設定できます。［⊘］をつけた［表示先］は、▼を押したときに表示されません。また、設定中に表示している［表示先］には［⊘］をつけられません。
- ▶ ［✓］のある項目が表示されるようになります。

撮影情報	撮影情報（p.222）が表示されます。
グリッドライン	格子線が画面に表示されます。
水準器	水準器（p.66）が表示されます。
ヒストグラム	**P**、**Tv**、**Av**、**M**で、ヒストグラム（p.140）が表示されます。

- シャッターボタンを半押しして情報表示設定画面から撮影画面に戻ると、設定内容は保存されません。
- 項目が灰色になっていても設定できますが、撮影モードによっては表示されないことがあります。

- 「グリッドライン」は画像に記録されません。

静止画　動画

電子ダイヤルやコントローラーホイールに機能を登録する

撮影モードごとに、電子ダイヤルやコントローラーホイールによく使う機能を登録できます。



1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、[📷] タブの [⌒◉機能登録] を選び、(FUNC/SET)を押します（p.45）。

2 設定する

- ◀か▶を押して項目を選びます。
- 詳細設定をするときは、▲か▼を押したあと、▲▼◀▶を押すか◉を回して変更したい項目を選び、⌒を回して機能を変えます。

登録できる機能

電子ダイヤルやコントローラーホイールに登録できる機能は、撮影モードによって変わります。詳細設定では下記表の★の部分に、縦横比変更（p.60）、ホワイトバランス補正（p.104）、ステップズーム（p.109）、i-コントラスト（p.163）のいずれかを登録できます。

項目		撮影モード			
		M	Av	Tv	P
電子ダイヤル優先1	⌒	Tv	Av	Tv	★
	◉	Av、★	★	★	★
電子ダイヤル優先2	⌒	Av	Av	Tv	★
	◉	Tv、★	★	★	★
コントローラーホイール優先	⌒	★	★	★	★
	◉	Tv、Av	Av	Tv	★

- **Av**：絞り数値（p.127）、**Tv**：シャッタースピード（p.126）

- ◉ に複数の機能が割り当てられているときは、[◎]ボタンを押すと切り換わります。

静止画　動画

Sボタンによく使う機能を登録する



1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、[ ] タブの [ショートカット登録] を選び、(FUNC SET)を押します（p.45）。

2 設定する

- ▲▼◀▶ を押すか を回して、登録する項目を選び、(FUNC SET)を押します。

3 登録した機能を使う

- Sボタンを押すと、登録した機能が呼び出されます。

- 初期状態に戻すときは、[ ] を選びます。
- アイコン右下の [⃠] は、設定している撮影モードや設定している機能の状態では使えないことを示しています。
- [ ] [ ] では、Sボタンを押すたびに白データの取り込みが行われ（p.105）、ホワイトバランスも [ ] [ ] に設定されます。
- [AFL] では、Sボタンを押すたびにピント位置が調整されたあと固定され、画面に [AFL] が表示されます。
- [ ] では、Sボタンを押すと画面の表示が消えます。次のいずれかの操作で復帰します。
  - 電源ボタン以外のボタンを押す
  - カメラの縦・横の向きを変える
  - 液晶モニターを開閉する
  - ストロボを開閉する

静止画


撮影の設定を登録する

よく使う撮影モードと、自分好みに設定した各機能の設定を登録することができます。登録された設定へは、モードダイヤルを**C1**、**C2**にあわせるだけで、切り換えることができます。また、撮影モードを切り換えたり、電源を切ったりすると解除されてしまう設定（セルフタイマーなど）も記憶します。

登録できる設定


- 撮影モード（**P**、**Tv**、**Av**、**M**）
- **P**、**Tv**、**Av**、**M**で設定できる項目（p.97～128）
- 撮影メニューの設定内容
- ズーム位置
- マニュアルフォーカス位置（p.110）
- マイメニューの設定内容（p.134）

1 登録したい撮影モードにして、各種機能を設定する



2 設定する

- MENU ボタンを押して、［📷］タブの［カスタム登録］を選び、(FUNC/SET)を押します。



3 登録する

- ◀か▶を押すか●を回して登録先を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 一度登録した、設定の一部（撮影モード以外）を変えるときは、C1、C2を選んで設定を変え、もう一度手順2～3を行います。この設定内容は、他の撮影モードには反映されません。

- C1、C2に登録した設定を初期状態に戻すときは、モードダイヤルをC1、C2にして［初期設定］（p.178）を行います。

静止画　動画

よく使う撮影メニューを登録する（マイメニュー）

よく使う撮影メニューを、［★］タブのメニューとして5項目まで登録できます。［★］タブのメニューに登録すると、メニューを1つの画面で表示できるため、素早く設定を変えられます。



1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、［★］タブの［マイメニュー］を選んだあと、(FUNC. SET) を押します（p.45）。



2 設定する

- ▲か▼を押すか◉を回して［表示設定］を選び、(FUNC. SET)を押します。
- ▲か▼を押すか◉を回して登録したいメニュー（5つまで）を選び、(FUNC. SET)を押します。
- ▶［✓］が表示されます。
- 登録を解除するときは、(FUNC. SET)を押して［✓］を消します。
- MENUボタンを押します。



3 メニューの表示順を変える

- ▲か▼を押すか◉を回して［並べ替え］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▲か▼を押すか◉を回して表示順を変えたいメニューを選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▲か▼を押すか◉を回して表示順を変え、(FUNC/SET)を押します。
- **MENU**ボタンを押します。

- 手順2で、項目が灰色になっていても設定はできますが、撮影モードによっては使えないことがあります。

- ［優先表示］を選び、◀か▶を押して［する］を選ぶと、撮影モードで**MENU**ボタンを押したときに、すぐにマイメニューを表示することができます。

6

再生モード


撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使って画像の検索や編集をする

- ▶ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。

見る


撮影した画像を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- ▶ボタンを押します。

▶ 最後に撮影した画像が表示されます。





2 画像を選ぶ

- ◀を押すか●を反時計方向に回すと前の画像が表示され、▶を押すか●を時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- ◀か▶を押したままにすると、画像が速く切り換わります。ただし、表示画像は粗くなります。



- ●を速く回すと左の画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で●を回して画像を選びます。
- (FUNC/SET)を押すと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。



- 動画では、［SET 🎥］が表示されます。動画を再生するときは手順3に進みます。



3 動画を再生する

- (FUNC/SET)を押して動画操作パネルを表示し、◀か▶を押すか●を回して［▶］を選び、もう一度(FUNC/SET)を押すと再生がはじまります。

4 音量を調整する

- ▲か▼を押して調節します。

5 一時停止する

- (FUNC/SET)を押すと一時停止し、動画操作パネルが表示されます。◀か▶を押すか●を回して［▶］を選び、(FUNC/SET)を押すと再開します。
- ▶ 再生が終わると［SET 🎞］が表示されます。

- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。
- スクロール再生を使わないようにするには、MENU ボタンを押して［▶］タブの［スクロール再生］を選び、［切］を選びます。
- 前回最後に見た画像から表示したいときは、MENU ボタンを押して［▶］タブの［再生開始位置］を選び、［前回の画像］を選びます。
- 画像を切り換えたときの効果を変えるには、MENU ボタンを押して［▶］タブの［再生効果］を選び、◀か▶を押して効果を選びます。

静止画　動画

表示を切り換える

画面表示は、▼を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、p.222を参照してください。


情報表示なし


簡易情報表示


詳細情報表示


ピント位置確認表示（p.141）※


※ 動画では表示されません。

- 撮影直後の画面表示も、▼を押して切り換えられます。ただし、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、**MENU**ボタンを押して［📷］タブの［レビュー情報］で変えられます（p.70）。

高輝度（ハイライト）警告


「詳細情報表示」にすると、画像上の白トビした部分が点滅表示されます。

ヒストグラム



- 「詳細情報表示」のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示していて、露出の傾向を確認できます。
- ヒストグラムは撮影時に表示することもできます（p.130、224）。

RGBヒストグラム



RGBヒストグラム

- 「詳細情報表示」の状態で▲を押すと、画像中の赤、緑、青の分布を示すRGBヒストグラムが表示されます。横軸は各色の明るさ、縦軸は色の明るさごとの量を示していて、色の傾向を確認できます。
- もう一度▲を押すと「詳細情報表示」に戻ります。

静止画

ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー）

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置を、拡大表示することができます。



1 ピント位置確認表示にする

- ▼を押します（p.140）。
- ▶ ピント合わせを行ったAFフレームの位置に、白のフレームが表示されます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色のフレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色のフレームの箇所が拡大表示されます。



2 拡大表示する箇所を変える

- ズームレバーをQ側に一度押します。
- ▶ 左の画面が表示されます。
- 複数のフレームが表示されているときは、FUNC. SETを押すと別のフレームに移動します。

3 拡大率や表示位置を変える


- ズームレバーを操作して表示倍率を変えたり、▲▼◀▶を押して表示位置を変えながら確認します。
- MENUボタンを押すと手順1に戻ります。

画像を探したり、特定の画像だけを見る

静止画　動画

一覧表示で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



1 一覧表示にする

● ズームレバーを ▦ 側に押すと一覧表示になり、さらに押すと表示される画像の数が増えます。

● ズームレバーをQ側に押すごとに、表示される画像の数が減ります。



2 画像を選ぶ

● ◉を回して表示画像を切り換えます。

● ▲▼◀▶を押して画像を選びます。

▶ 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。

● (FUNC/SET)を押すと選ばれている画像が1枚表示になります。

静止画　動画

条件で絞り込んで画像を表示する

カード内に多くの画像があるときは、条件を指定して表示する画像を絞り込むことができます。この状態で画像をまとめて保護したり（p.149）、消したり（p.153）することができます。

お気に入りジャンプ	お気に入り設定した画像（p.157）を表示
日付ジャンプ	指定した撮影日の画像を表示
マイカテゴリージャンプ	指定したカテゴリー（p.158）の画像を表示
静止画／動画ジャンプ	静止画、動画、▣モード（p.85）で作成された動画のいずれかを表示
10枚ジャンプ	画像を10枚ずつとばして表示
100枚ジャンプ	画像を100枚ずつとばして表示

[★] [⏲] [🎬] [📷] で探す



絞り込む条件

1 絞り込む条件や対象を選ぶ

- 1枚表示の状態で ボタンを押したあと、▲か▼を押して絞り込む条件（ジャンプ方法）を選びます。
- ［⏲］［🎬］［📷］では、◀か▶を押して、絞り込む対象を選びます。を回すと、選んだ対象の画像だけが表示されます。
- MENUボタンを押すと1枚表示に戻ります。



2 絞り込み再生で見る

- (FUNC/SET)を押すと絞り込み再生になり、ジャンプ方法と黄色の枠が表示されます。
- ◀か▶を押すかを回すと、選んだ対象の画像だけが表示されます。
- ボタンを押すと［現在の絞り込み再生は解除されました］と表示されます。(FUNC/SET)を押すと絞り込み再生が解除されます。

- 目的の条件と一致する画像がないときは、絞り込む対象は選べません。

- 絞り込み再生の状態（手順2）で、「一覧表示で画像を探す」（p.142）、「スライドショーで見る」（p.147）、「拡大して見る」（p.146）などで、絞り込んだ画像を見ることができます。また、「保護する」（p.149）、「まとめて消す」（p.153）、「印刷指定（DPOF）」（p.208）で「すべての絞り込み対象画像」を指定すると、絞り込んだ画像をまとめて操作することができます。
- カテゴリーを変えたり（p.158）、画像を編集して新規保存（p.160）などを行うとメッセージが表示され、絞り込み再生が解除されます。

[10枚ジャンプ][100枚ジャンプ]でとばす



- 1枚表示の状態でボタンを押したあと、▲か▼を押してジャンプ方法を選びます。
- ◀か▶を押すと選んだ単位で画像をとばして表示されます。
- MENUボタンを押すと1枚表示に戻ります。

電子ダイヤルを使ってとばす

電子ダイヤルを回して、[★][日付][10枚][100枚]で画像をとばして表示することができます。



- 1枚表示にしてを回したあと、▲か▼を押してジャンプ方法を選びます。
- を回すと選んだ単位で画像をとばして表示されます。

- インデックス表示のときにを回すと、1枚表示のときに選んだジャンプ方法で、画像をとばして表示します。ただし、[10枚][100枚]を選んでいるときは、[日付]になります。

動画

ムービーダイジェストモードで作成された動画を見る

[ ]モード(p.85)で作成された動画を、日付で選んで見ることができます。



1 再生する動画を選ぶ

- MENU ボタンを押して、[▶]タブの[ムービーダイジェスト再生]を選び、目的の日付を選びます。

2 再生する

- を押すと、動画が再生されます。

静止画

グループ化された画像を1枚ずつ見る

［HQ連写］モード（p.89）で撮影された画像はグループ化されて表示されますが、グループ内の画像を1枚ずつ見ることもできます。



1 グループ化された画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか◉を回して［SET ▣］が表示された画像を選び、(FUNC/SET)を押します。



2 グループ内の画像を1枚ずつ見る


- ◀か▶を押すか◉を回すとグループ内の画像のみが表示されます。
- ⮌ボタンを押すと［全画像再生に戻ります］と表示され、(FUNC/SET)を押すとグループ再生が解除されます。


- グループ再生の状態（手順2）で「一覧表示で画像を探す」（p.142）ことや、「拡大して見る」（p.146）ことができます。また、「保護する」（p.149）、「まとめて消す」（p.153）、「印刷指定（DPOF）」（p.208）で「グループ内の全画像」を指定すると、グループ内のすべての画像をまとめて操作することができます。
- グループ化を解除して、一枚ずつの画像として表示したいときは、MENUボタンを押して［▶］タブの［グループ表示］を選び、［切］を選びます（p.45）。ただし、グループ化された画像を1枚ずつ見ているときは、グループ化を解除できません。

いろいろな方法で画像を見る

静止画

拡大して見る





表示位置の目安

1 拡大する

- ズームレバーをQ側に押すと拡大表示になり、押し続けると最大約10倍まで拡大できます。
- ズームレバーを ▦ 側に押すと縮小表示になり、押し続けると1枚表示に戻ります。

2 表示位置を移動したり、画像を切り換える


- ▲▼◀▶ を押すと、表示位置が移動します。
- ◎ を回すと拡大したまま画像を切り換えられます。

- 拡大表示のときにMENUボタンを押すと、1枚表示に戻すことができます。

静止画　動画


スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。



1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［スライドショー］を選びます（p.45）。



2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます（p.45）。

3 自動再生をはじめる

- ▲か▼を押すか●を回して［スタート］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶［画像読み込み中］が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- MENUボタンを押すと終わります。


- スライドショー中に節電機能（p.40）は働きません。

- 再生中に(FUNC/SET)を押すと一時停止／再開ができます。
- 再生中に◀か▶を押すか●を回すと画像を切り換えられ、◀か▶を押したままにすると早送りできます。
- ［効果］で［バブル］を選んだときは、［再生間隔］は変えられません。
- 1枚表示の状態で、(FUNC/SET)を押したまま、すぐに S ボタンを押してスライドショーを開始することもできます。

静止画

いろいろな画像を表示する（連想再生）

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その中から1つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。



1 連想再生にする

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［連想再生］を選び、(FUNC/SET)を押します（p.45）。
- ▶ 4枚の画像が候補として表示されます。



2 画像を選ぶ

- ▲▼◀▶ を押して次に見たい画像を選びます。
- ▶ 選んだ画像が画面中央に表示され、次の 4 枚の候補が表示されます。
- (FUNC/SET) を押すと画面中央の画像が画面いっぱいに表示されます。もう一度(FUNC/SET)を押すともとの表示に戻ります。
- MENUボタンを押すと1枚表示に戻ります。

- このカメラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。
- 次のときは連想再生を使えません。
  - このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
  - 対象の画像以外を表示しているとき
  - 表示する画像を絞り込んでいるとき

保護する

大切な画像をカメラの消去機能（p.153）で誤って消さないよう、保護することができます。

指定方法を選ぶ



1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、[▶] タブの［保護］を選びます（p.45）。



2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

- カードを初期化（p.171、172）すると、保護された画像も消えます。

- 保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

1枚ずつ指定する

1 ［画像指定］を選ぶ

- p.149の手順2の操作で［画像指定］を選び、(FUNC SET)を押します。



2 画像を選び指定する

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC SET)を押すと［○━］が表示されます。
- もう一度(FUNC SET)を押すと［○━］が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。



3 保護する

- MENU ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC SET)を押します。

- 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、保護されません。

範囲で指定する

1 ［範囲で指定］を選ぶ

- p.149の手順2の操作で［範囲で指定］を選び、FUNC./SETを押します。




2 始点の画像を指定する

- FUNC./SETを押します。



- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、FUNC./SETを押します。



3 終点の画像を指定する

- ▶を押して［終点選択］にし、FUNC./SETを押します。



- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、FUNC./SETを押します。
- 始点より前の画像は選べません。



4 保護する

- ▼を押して［保護］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 手順2、3の上側の画面では、◉を回して、始点、終点の画像を選ぶこともできます。

すべての画像を指定する

1 ［全画像］を選ぶ

- p.149の手順2の操作で［全画像］を選び、(FUNC/SET)を押します。



2 保護する

- ▲か▼を押すか◉を回して［保護］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 「範囲で指定する」の手順 4、「すべての画像を指定する」の手順 2 で［解除］を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することができます。

消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



1 消したい画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか◉を回して画像を選びます。

2 消す

- 🗑ボタンを押します。
- ［消去?］が表示されたら、◀か▶を押すか◉を回して［消去］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、◀か▶を押すか◉を回して［キャンセル］を選び、(FUNC/SET)を押します。

まとめて消す

画像を選んでまとめて消すことができます。消した画像は復元できないので、十分に確認してから消してください。保護された画像（p.149）は消えません。

指定方法を選ぶ



1 設定画面を表示する

- MENUボタンを押して、［▶］タブの［消去］を選びます（p.45）。



2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- ▲か▼を押して指定方法を選び、(FUNC/SET)を押します。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する

1 ［画像指定］を選ぶ

- p.153の手順2の操作で［画像指定］を選び、FUNC./SETを押します。



2 画像を選ぶ

- p.150の手順2の操作で画像を選ぶと、［✔］が表示されます。
- もう一度FUNC./SETを押すと［✔］が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。



3 消す

- MENU ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、FUNC./SETを押します。

範囲で指定する

1 ［範囲で指定］を選ぶ

- p.153の手順2の操作で［範囲で指定］を選び、FUNC./SETを押します。

2 画像を指定する

- p.151の手順2～3の操作で指定します。



3 消す

- ▼を押して［消去］を選び、FUNC./SETを押します。

すべての画像を指定する

1 ［全画像］を選ぶ

- p.153の手順2の操作で［全画像］を選び、(FUNC/SET)を押します。



2 消す

- ◀か▶を押すか◉を回して［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。

回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



1 ［回転］を選ぶ

- MENUボタンを押して、［▶］タブの［回転］を選びます（p.45）。




2 回転する

- ◀か▶を押すか◎を回して画像を選びます。
- (FUNC SET)を押すたびに90度単位で回転します。
- MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

- 画質が［1920］［1280］の動画は回転できません。
- ［縦横自動回転］が［切］のときは回転できません（下記）。

自動回転機能を切る

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表示されます。この機能を使わないようにできます。



- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［縦横自動回転］を選び、項目の［切］を選びます（p.45）。

- ［切］にすると、画像の回転はできません。また、すでに回転させていた画像も、もとの向きで表示されます。
- 連想再生（p.148）では、［切］に設定しても、縦位置で撮影された画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示されます。

分類する

お気に入りやマイカテゴリー（p.158）を設定して、撮影した画像を分類できます。設定した画像だけを絞り込んで、次の操作をすることができます。

- 見る（p.138）、スライドショーで見る（p.147）、保護する（p.149）、消す（p.153）、印刷指定（DPOF）（p.208）

お気に入り設定をする




1 ［お気に入り］を選ぶ

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［お気に入り］を選びます（p.45）。



2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか◎を回して画像を選び、(FUNC./SET)を押すと［★］が表示されます。
- もう一度(FUNC./SET)を押すと［★］が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。



3 設定する

- MENU ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- ◀か▶を押すか◎を回して［OK］を選び、(FUNC./SET)を押します。

- 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、お気に入りが設定されません。

- Windows 7またはWindows Vistaをお使いのときは、お気に入り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価が3（★★★☆☆）に設定されます（RAW画像と動画を除く）。

画像を分類する（マイカテゴリー）

画像を種類別に分類できます。なお、撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。

：顔が検出された画像、または［ ］［ ］モードで撮影した画像
：AUTOモード時に［ ］［ ］［ ］と判別された画像、または［ ］［ ］［ ］モードで撮影した画像
：［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］モードで撮影した画像

指定方法を選ぶ



1 設定画面を表示する

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［マイカテゴリー］を選びます（p.45）。



2 指定方法を選ぶ

- 目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選びます（p.45）。
- MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する

1 ［画像指定］を選ぶ

- 上記の手順2の操作で［画像指定］を選び、FUNC.SETを押します。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選びます。



3 カテゴリーを選ぶ

- ▲か▼を押してカテゴリーを選び、(FUNC/SET)を押すと［✓］が表示されます。
- もう一度(FUNC/SET)を押すと［✓］が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。



4 設定する

- MENU ボタンを押すと確認画面が表示され、◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 手順4の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、マイカテゴリーが設定されません。

範囲で指定する

1 ［範囲で指定］を選ぶ

- p.158の手順2の操作で［範囲で指定］を選び、(FUNC/SET)を押します。

2 画像を指定する

- p.151の手順2～3の操作で指定します。



3 カテゴリーを選ぶ

- ▼を押して種類の項目を選び、◀か▶を押すか●を回してカテゴリーを選びます。

4 設定する

- ▼を押して［設定］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 手順4で［解除］を選ぶと、［範囲で指定］した画像のカテゴリーを、まとめて解除することができます。

静止画を編集する

- 静止画の編集機能（p.160〜164）は、カードに空き容量がないと使えません。

画像を小さくする（リサイズ）

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



1 ［リサイズ］を選ぶ

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［リサイズ］を選びます（p.45）。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC/SET)を押します。



3 大きさを選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して大きさを選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶［新規保存しますか?］が表示されます。



4 新規保存する

- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶別画像として保存されます。



5 画像を確認する

- MENUボタンを押すと［保存した画像を表示します］が表示されます。
- ◀か▶を押すか●を回して［はい］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶保存した画像が表示されます。

- 手順3で［XS］にした画像は、編集できません。
- RAW画像は編集できません。

- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。

画像を切り抜く（トリミング）

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。





1 ［トリミング］を選ぶ

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［トリミング］を選びます（p.45）。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC SET)を押します。

3 切り抜く範囲を調整する

- ▶ 画像を切り抜く範囲が枠で表示されます。
- ▶ 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像が表示されます。
- ズームレバーを動かすと枠の大きさが変えられます。
- ▲▼◀▶を押すと枠の位置が移動できます。
- (FUNC SET)を押すと枠の縦横が変えられます。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔の位置に灰色の枠が表示されます。●を回すと別の枠に切り換わり枠を中心にトリミングできます。
- MENUボタンを押します。

4 新規保存して画像を確認する


- p.160の手順4～5の操作を行います。

- 記録画素数が［ S ］の画像（p.61）や、リサイズした［ XS ］の画像（p.160）は、編集できません。
- RAW画像は編集できません。

- トリミングできる画像の縦横比率は編集前と同じです。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。

画像の色調を変える（レタッチマイカラー）

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容はp.106を参照してください。



1 ［レタッチマイカラー］を選ぶ

- MENUボタンを押して、［▶］タブの［レタッチマイカラー］を選びます（p.45）。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC/SET)を押します。



3 項目を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して項目を選び、(FUNC/SET)を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- p.160の手順4～5の操作を行います。

- 同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。
- RAW画像の色調は変えられません。

- 撮影時のマイカラー（p.106）と色調が若干異なることがあります。

明るさを補正する（i-コントラスト）

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正方法は4種類から選べ、別画像として保存できます。



1 ［i-コントラスト］を選ぶ

- MENUボタンを押して、［▶］タブの［i-コントラスト］を選びます（p.45）。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC SET)を押します。



3 項目を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して項目を選び、(FUNC SET)を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- p.160の手順4～5の操作を行います。

- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。
- RAW画像の補正はできません。

- ［自動］で思いどおりに補正されないときは、［弱］［中］［強］のいずれかを選んで補正します。

赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



1 ［赤目補正］を選ぶ

- MENU ボタンを押して、［▶］タブの［赤目補正］を選びます（p.45）。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか◉を回して画像を選びます。

3 補正する

- (FUNC SET)を押します。
- ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した部分に枠が表示されます。
- 「拡大して見る」（p.146）の操作で画像を拡大／縮小できます。



4 新規保存して画像を確認する

- ▲▼◀▶を押すか◉を回して［新規保存］を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。
- p.160の手順5の操作を行います。

- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 手順4で［上書き保存］を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。
- RAW画像の補正はできません。
- ［RAW+JPEG］で撮影した JPEG 画像は赤目補正ができますが、上書き保存はできません。

動画を編集する

撮影した動画の前後を削除できます。



動画編集パネル



動画編集バー

1 [✂] を選ぶ

- p.138の手順1～3の操作で [✂] を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ 動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。

2 編集範囲を指定する

- ▲か▼を押して［✂前］または［✂後］を選びます。
- ◀か▶を押すか●を回して［▮］を動かすと、編集できるところで［✂］が表示されます。［✂前］を選ぶと［✂］位置より前部、［✂後］を選ぶと後部が削除されます。
- ［▮］を［✂］以外の位置に指定しても、［✂前］では1つ左側の［✂］位置よりも前部、［✂後］では1つ右側の［✂］位置よりも後部が削除されます。

3 編集した動画を確認する

- ▲か▼を押して［▶］を選び、(FUNC SET)を押すと、編集した動画が再生されます。
- もう一度編集するときは手順 2 の操作を行います。
- 編集を中止するときは、▲か▼を押して［↩］を選び(FUNC SET)を押したあと、◀か▶を押すか●を回して[OK]を選び、もう一度(FUNC SET)を押します。



4 編集した動画を保存する

- ▲か▼を押して［ ］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▲▼◀▶ を押すか ◉ を回して［新規保存］を選び、(FUNC/SET)を押します。

▶ 別動画として保存されます。

- 手順4で［上書き保存］を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
- カードの空き容量が足りないときは、［上書き保存］しか選べません。
- 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。
- 編集するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキット（別売）（p.182）を使うことをおすすめします。

7

設定メニュー

カメラの基本機能を変えて使いやすくする

カメラの基本機能を変える

メニューの［🔧］タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます（p.45）。

音を鳴らさない

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないようにできます。



- ［消音］を選び、［する］を選びます。

- ▼を押したまま電源を入れても、音を鳴らさないようにできます。
- 音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき（p.138）の音声も鳴らなくなります。動画再生中に▲を押すと音声が鳴り、▲か▼を押すと音量を調整できます。

音量を変える

カメラの各種動作音の音量を変えられます。



- ［音量］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- 項目を選び、◀か▶を押して音量を変えます。

音を変える

カメラの各種動作音を変えられます。



- ［音の選択］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- 項目を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

1、2	オリジナルの音が登録されています。 音は変えられません。
3	オリジナルの音が登録されています。 付属のソフトウェアを使って変えられます。

- ［シャッター音］を変えても、［HQ］モード（p.89）のシャッター音には反映されません。

機能の説明を表示しない


FUNC.メニュー（p.44）やメニュー（p.45）で項目を選ぶと、機能の説明が表示されます。この説明を表示しないようにすることができます。



- ［機能ガイド］を選び、［切］を選びます。

画面の明るさを変える

画面の明るさを変えられます。



- ［液晶の明るさ］を選び、◀か▶を押して明るさを変えます。

- 撮影画面や再生モードで1枚表示のときに、▼を1秒以上押したままにすると、画面が最高の明るさになります（[ΨΥ] タブの［液晶の明るさ］設定は無効になります）。もう一度▼を1秒以上押したままにするか、電源を入れなおすと、もとの明るさに戻ります。

起動画面を変える

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。



- ［起動画面］を選び、(FUNC. SET)を押します。
- ◀か▶を押すか●を回して内容を選びます。

□x	起動画面は表示されません。
1、2	オリジナルの画像が登録されています。 画像は変えられません。
3	オリジナルの画像が登録されています。 撮影した画像を登録したり、付属のソフトウェアを使って変えることができます。

撮影した画像を起動画面にする



1 再生モードで［起動画面］画面を表示する

- ▶ボタンを押します。
- 上記の手順で［3］を選び、(FUNC. SET)を押します。



2 画像を選んで登録する


- 画像を選んで (FUNC. SET) を押すと［登録しますか ?］が表示されるので、◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC. SET)を押します。

- 起動画面を登録すると、以前の登録内容は消えます。

- 付属のソフトウェアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することができます。また、CANON iMAGE GATEWAYからダウンロードした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することもできます。詳しくは「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。

カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。
初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてください。
また、Eye-Fiカード（p.212）では、初期化する前にカード内のソフトウェアをパソコンにインストールしてください。



1 ［カードの初期化］画面を表示する

- ［カードの初期化］を選びFUNC./SETを押します。

2 ［OK］を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、FUNC./SETを押します。



3 初期化する


- ▲か▼を押すか●を回して［OK］を選び、FUNC./SETを押すと初期化がはじまります。
- 初期化が終わると［カードの初期化が完了しました］が表示されるので、FUNC./SETを押します。

- カード内のデータは、初期化や消去をしてもファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。

- 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

カードを物理フォーマット（初期化）する

［カードが異常です］のメッセージが表示されたとき、カメラが正しく動作しない、カードへの画像記録／再生時の読み出しや連続撮影速度が遅くなった、動画撮影が途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットをすると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットをしてください。



物理フォーマットする

- p.171の手順2の画面で、▲か▼を押すか◉を回して［物理フォーマット］を選び、◀か▶を押して［✓］を表示します。
- ▲▼◀▶ を押すか◉を回して［OK］を選び、(FUNC SET)を押したあと、p.171の手順3の操作で、初期化（物理フォーマット）します。

- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期化する」（p.171）よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に［中止］を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001～9999の番号がつけられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



- ［画像番号］を選び、内容を選びます。

通し番号	画像番号9999の画像が撮影／保存されるまでは、カードを変えて撮影しても連番になります。
オートリセット	カードを変えたり、フォルダが新しく作られたときは、画像番号が0001に戻ります。

- ［通し番号］［オートリセット］とも、変えるカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化（p.171）したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。

フォルダを撮影日ごとに作る


撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- ［フォルダ作成］を選び、［毎日］を選びます。
- ▶ 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

レンズ収納時間を変える

撮影状態から▶ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納されます（p.40）。▶ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を［0秒］に設定します。



- ［レンズ収納時間］を選び、［0秒］を選びます。

節電機能（オートパワーオフ）の設定を変える

節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面が消えるまでの時間（ディスプレイオフ）を変えたりできます（p.40）。



1 ［節電］画面を表示する

- ［節電］を選び(FUNC/SET)を押します。

2 設定する

- 項目を選んだあと、◀か▶を押して設定を変えます。

- バッテリーの消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオフ] を [入] にし、[ディスプレイオフ] を [1分] 以下にすることをおすすめします。

- [ディスプレイオフ] は、[オートパワーオフ] が [切] のときも働きます。

世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付／時刻を設定しなおす必要がなく便利です。
なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付／時刻を設定する」（p.18）で日付／時刻と自宅エリアを設定してください。



1 訪問先のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▲か▼を押すか●を回して [✈ 訪問先] を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ◀か▶を押すか●を回して訪問先エリアを選びます。
- ▲か▼を押して [☀] にすると、サマータイム（1時間プラスされます）に設定されます。
- (FUNC/SET)を押します。



2 訪問先のエリアに切り換える

- ▲か▼を押すか●を回して [✈ 訪問先] を選び、MENUボタンを押します。
- ▶ 撮影画面 (p.222) に [✈] が表示されます。

- [✈] の状態で日付／時刻を変える（p.19）と、[🏠 自宅] の日時も自動的に変わります。

日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。



1 ［日付/時刻］画面を表示する

- ［日付/時刻］を選び(FUNC./SET)を押します。

2 設定する

- ◀か▶を押して項目を選び、▲か▼を押すか●を回して設定します。

距離表示の単位を変える

MFインジケーター（p.110）、ズームバー（p.48）などの表示単位を、m/cmからft/in（フィート／インチ）に変えることができます。



- ［距離表示］を選び、［ft/in］を選びます。

水準器を調整する

水準器を使っても傾きが気になるときは、水準器を調整します。
グリッドライン（p.130）を使って、事前にカメラを水平にしておくと、より確実に調整できます。



1 カメラを水平にする

- カメラを水平にして、三脚などで固定します。

2 ［水準器］画面を表示する

- ［水準器］を選び、(FUNC./SET)を押します。

3 調整する

- ［調整］を選び(FUNC/SET)を押すと、確認画面が表示されます。
- ［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。

水準器を初期化する

水準器の設定を初期状態に戻せます。水準器を調整していないときは、初期化できません。



- ［水準器］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ［初期化］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 初期化が終わるとメニュー画面に戻ります。

画像に記録する著作権の情報を登録する

作成者名や著作権者名を登録しておくと、撮影した画像に登録した情報を記録できます。




1 設定画面を表示する

- ［著作権情報］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▲か▼を押すか●を回して［作成者名入力］か［著作権者名入力］を選び、(FUNC/SET)を押します。



2 名前を入力する

- ▲▼◀▶を押すか●を回して文字を選び、(FUNC/SET)を押して入力します。
- 最大63文字まで入力できます。
- 㐭ボタンを押すと、1文字が消去されます。
- [コントローラーホイール]を回すか、［⬅］か［➡］を選んで(FUNC/SET)を押すと、文字を入力する位置を移動できます。



3 登録する

- MENUボタンを押すと、[変更内容を保存しますか？］が表示されます。
- ◀か▶を押すか●を回して [はい] を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 撮影する画像に、情報が記録されるようになります。

- 入力した内容は、手順 1 の画面で［著作権情報の表示］を選び、(FUNC/SET)を押すと確認できます。
- 付属のソフトウェア（p.26）でも、カメラに登録する著作権情報を入力したり、変えたり、消すことができます。なお、付属のソフトウェアを使って入力した文字が、カメラで表示されないことがありますが、画像には正しく記録されます。
- 画像に記録された著作権情報は、付属のソフトウェアを使ってパソコンに取り込んでから、確認したり、変えたり、消すことができます。

登録した著作権情報をまとめて消す

登録されている作成者名と著作権者名をまとめて消すことができます。



- p.176 の手順 1 の操作で、［著作権情報の消去］を選びます。
- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 画像に記録されている著作権情報は消されません。

表示言語を変える

画面に表示される言語を変えられます。



1 言語画面を表示する

- ［言語］を選び(FUNC/SET)を押します。

2 設定する

- ▲▼◀▶を押すか●を回して言語を選び、(FUNC/SET)を押します。

- 再生モードにして、(FUNC/SET)を押したまま、すぐにMENUボタンを押すことでも言語画面を表示できます。

その他の基本機能を変える

次の機能も［YT］タブで設定できます。

- ［ビデオ出力方式］（p.187）
- ［HDMI機器制御］（p.188）
- ［Eye-Fi設定］（p.212）

カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。



1 ［カメラ設定初期化］画面を表示する

- ［カメラ設定初期化］を選び、(FUNC/SET)を押します。

2 初期状態に戻す

- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ カメラが初期状態に戻ります。

- 次の機能は初期状態に戻りません。
  - [ϒϮ] タブの [起動画面] に登録した画像 (p.170)、[エリア設定] (p.174)、[日付/時刻] (p.175)、[言語] (p.178)、[ビデオ出力方式] (p.186)
  - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.105)
  - ワンポイントカラー (p.82)、スイッチカラー (p.83) で指定した色
  - **SCN** (p.72)、 (p.75) モードで設定した撮影モード
  - 露出補正 (p.97) で設定した値
  - 動画モード (p.92)
  - 水準器の調整内容 (p.175)
  - 著作権情報 (p.176)

8


アクセサリー

付属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセサリーや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる

付属アクセサリーの上手な使いかた

バッテリーとバッテリーチャージャーの上手な使いかた

- **充電は使う前日か当日にする**
  充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しずつ残量が減っていきます。
  充電したバッテリーは▲が見えるように、充電前のバッテリーは▲が隠れるようにカバーを取り付けると、充電状態を見分けることができます。




- **長期間保管する**
  バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーをつけて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間（1年くらい）保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。
- **バッテリーチャージャーを海外で使う**
  バッテリーチャージャーは、AC 100 – 240 V 50/60 Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

別売アクセサリー


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

電源



バッテリーパック NB-10L
- 充電式のリチウムイオン電池です。


バッテリーチャージャー CB-2LC
- バッテリーパック NB-10L用のバッテリーチャージャーです。



ACアダプターキット ACK-DC80
- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内のバッテリーは充電できません）。


- バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC 100 – 240 V 50/60 Hzの地域で使えます。
- プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

ストロボ




スピードライト 580EX II、430EX II、320EX、270EX II

- クリップオンタイプの外付けストロボで、多彩なストロボ撮影ができます。




スピードライトブラケット SB-E2

- 縦位置撮影時、被写体の横に不自然な影が出ることを防ぎます。オフカメラシューコードOC-E3も付属しています。




スピードライトトランスミッター ST-E2

- スレーブ設定されたスピードライトをワイヤレスで制御できます。




マクロツインライト MT-24EX
マクロリングライト MR-14EX

- 外付けのマクロストロボで、多彩なマクロストロボ撮影ができます。
  マクロツインライトをカメラに取り付けるには、別売のマクロライトアダプター MLA-DC1、オフカメラシューコードOC-E3、ブラケット BKT-DC1が必要です。
  マクロリングライトをカメラに取り付けるには、別売のマクロライトアダプター MLA-DC1が必要です。




オフカメラシューコード OC-E3

- マクロツインライトをカメラに取り付けるときに使用します。



ブラケット BKT-DC1

- マクロツインライトをカメラに取り付けるときに使用します。




マクロライトアダプター MLA-DC1

- マクロリングライトとマクロツインライトをカメラに取り付けるときに使用します。

その他


ソフトケース PSC-G1

- カメラをキズやホコリから守ります。
革素材のため色落ちすることがありますので、お取り扱いにご注意ください。




ウォータープルーフケース WP-DC44

- カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深40 m以内での水中撮影を楽しめます。




ウォータープルーフケースウェイト WW-DC1

- ウォータープルーフケースを使って水中で撮影するとき、ケースが浮かないようにするためのおもりです。




HDMIケーブル HTC-100

- カメラとハイビジョンテレビのHDMI端子をつなぐケーブルです。




ステレオAVケーブル AVC-DC400ST

- 撮影した画像をテレビに表示して楽しめます。




リモートスイッチ RS60-E3

- カメラから離れてシャッターボタンの半押しと全押しができるリモートスイッチです。



レンズフード LH-DC70

- 画面外から不要な光がレンズに入らないようにして、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぎます。



フィルターアダプター FA-DC58C


- 58 mmのフィルターを取り付けるためのアダプターです。

キヤノン製レンズフィルター（φ58 mm）

- レンズを保護したり、さまざまな効果をつけて撮影できます。

- フードとフィルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはできません。

プリンター



SELPHY シリーズ　PIXUS シリーズ

キヤノン製PictBridge対応プリンター

- キヤノン製のPictBridge対応プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。
  製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、お客様相談センターへお問いあわせください。

別売アクセサリーの使いかた

静止画　動画

テレビで見る

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることができます。なお、お使いになるテレビとのつなぎかたや入力の切り換えかたについては、テレビの使用説明書を参照してください。


- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります（p.224）。

HD（ハイビジョン）非対応テレビで見る


ステレオAVケーブル AVC-DC400ST（別売）でカメラとテレビをつないで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。

1 カメラとテレビの電源を切る

2 カメラとテレビをつなぐ




- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの外部入力端子へしっかりと差し込みます。



- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。

3 テレビの電源を入れて、外部入力に切り換える

- テレビの入力を、手順 2 の操作でつないだ外部入力に切り換えます。



4 カメラの電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます（カメラの画面には何も表示されません）。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切ってから、ケーブルを抜きます。


- 出力方式（NTSC/PAL）があわないと、画像が正しく表示されません。MENUボタンを押して、［🔧］タブの［ビデオ出力方式］で出力方式を変えてください（日本国内の出力方式は、「NTSC」です）。

- カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。

HD（ハイビジョン）対応テレビで見る


HDMIケーブル HTC-100（別売）でカメラとHD対応テレビをつないでカメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。また、［1920］や［1280］で撮影した動画はハイビジョン画質で見ることができます。

1 カメラとテレビの電源を切る



2 カメラとテレビをつなぐ

- ケーブルのプラグを、図のようにテレビのHDMI入力端子へしっかりと差し込みます。



- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子へしっかりと差し込みます。

3 画像を表示する

- p.186の手順3～4の操作で画像を表示します。

- HD対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。

テレビのリモコンで操作する

HDMI機器制御機能（HDMI CEC）対応のテレビとカメラをつなぐと、テレビのリモコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作ができます。テレビによっては、テレビ側の設定が必要です。詳しくは、テレビの使用説明書を参照してください。



1 設定する

- MENUボタンを押して、［ꔀ］タブの［HDMI機器制御］を選び、［入］を選びます（p.45）。

2 テレビとカメラをつなぐ

- p.187の手順1～2の操作でテレビとカメラをつなぎます。

3 画像を表示する

- テレビの電源を入れ、カメラの▶ボタンを押します。
- ▶ 画像がテレビに表示されます（カメラの画面には何も表示されません）。

4 テレビのリモコンで操作する

- リモコンの◀か▶で画像を選びます。
- 決定ボタンを押すとテレビに操作パネルが表示されます。◀か▶で項目を選び、もう一度決定ボタンを押します。


テレビに表示される操作パネル一覧

↩ 戻る		メニューが消えます。
グループ再生		[HQ] モード（p.89）で撮影された画像を表示します（グループ化された画像を選んでいるときのみ表示）。
▶ 動画再生		動画を再生します（動画を選んでいるときのみ表示）。
スライドショー		画像を自動的に再生します。再生中にリモコンの◀か▶を押すと画像を切り換えられます。
インデックス表示		画像を一覧で表示します。
DISP.	情報表示切り換え	画面の表示を切り換えます（p.43）。

- カメラのMENUボタンを押すなど、カメラを操作して表示を変えたときは、テレビのリモコンでの操作ができなくなります。カメラで1枚表示に戻してからリモコンで操作してください。
- HDMI機器制御機能（HDMI CEC）に対応したテレビであっても、正しく動作しないことがあります。

家庭用電源でカメラを使う


ACアダプターキット ACK-DC80（別売）を使うと、バッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。



1 カメラの電源を切る


2 プラグをカプラーにつなぐ

- アダプターのプラグをカプラーの端子にしっかりと差し込みます。




3 カプラーを入れる

- p.15の手順2の操作でふたを開き、カプラーを図の向きにして、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。



通し部

- ふたを①の方向にたおし、カプラーのケーブルが通し部の位置（②）にくるようにし、「カチッ」と音がするまで押さえて閉めます。



4 電源コードを取り付ける


- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。


- カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
- 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでください。

静止画　動画

レンズフード（別売）を使う

レンズフード LH-DC70（別売）を使うと、ストロボを使わずに広角側で逆光時に撮影するとき、画角外の光がレンズに入ることを防ぐことができます。





取り付ける

- カメラの取り付け部①とフードの内側の切り欠き②をあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回します。
- 取り外すときは、反対方向に回します。


- フードを取り付けた状態で内蔵ストロボを使うと、ストロボ光がケラレて、画像の一部が暗くなることがあります。

- フードとフィルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはできません。

静止画 動画


レンズフィルター（別売）を使う

レンズフィルターをつけると、レンズを保護したり、さまざまな効果をつけて撮影できます。カメラに取り付けるときは、別売のフィルターアダプターFA-DC58Cが必要です。



1 フィルターアダプターを取り付ける

- カメラの取り付け部とフィルターの切り欠きをあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回します。
- 取り外すときは、反対方向に回します。



2 フィルターを取り付ける

- フィルターを矢印の方向に回して取り付けます。
- 取り付けるときは強くねじ込まないでください。取り外しできなくなったり、故障の原因になることがあります。


- キヤノン純正のフィルター（φ58 mm）のご使用をおすすめします。
- オートフォーカスで撮影するか、マニュアルフォーカスで［セーフティ MF］を［入］にして撮影してください。
- フィルターアダプターを取り付けているときに、内蔵ストロボを使用すると、ストロボ光がケラれて画像の一部が暗くなることがあります。
- フィルターアダプターには、フィルター 1枚のみが取り付けられます。複数のフィルターやレンズなど重いものを取り付けると、脱落したり、カメラやフィルターアダプターの故障の原因になることがあります。
- フィルターアダプターを強くにぎらないでください。
- フィルターを使わないときは、フィルターアダプターを外してください。

- フードとフィルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはできません。

静止画


リモートスイッチ（別売）を使う

リモートスイッチ RS60-E3（別売）を使うと、シャッターボタンを押すときに発生するカメラのブレを防ぐことができます。シャッタースピードが遅くなるときにお使いになると便利です。



1 リモートスイッチをつなぐ

- カメラの電源が切れていることを確認します。
- 端子カバーを開けて、リモートスイッチのプラグを差し込みます。



2 撮影する

- リモートスイッチのレリーズボタンを押して撮影します。

- バルブ撮影はできません。

静止画　動画

外付けストロボ（別売）を使う

スピードライト EXシリーズ（別売）を使うと、より高度なストロボ撮影ができます。また、スピードライト 320EX（別売）では、LEDライトを使った動画撮影ができます。


- お使いになるスピードライト EXシリーズの機能の一部は、このカメラでは使えないことがあります。
- スピードライト EXシリーズ以外のキヤノン製ストロボでは「発光しない」、「フル発光する」など正しく発光しないことがあります。
- 他社製のストロボ（特に高圧タイプのストロボ）やストロボ用付属品を使うと、カメラが正常な機能を発揮しなかったり、故障の原因となることがあります。

- お使いになるスピードライト EXシリーズの使用説明書も、あわせてご覧ください。

静止画　動画

スピードライト 580EX Ⅱ、430EX Ⅱ、320EX、270EX Ⅱ

大光量によるストロボ撮影や、撮影目的にあわせた多彩なストロボ撮影ができます。



1 アクセサリーシューにストロボを取り付ける

2 ストロボ、カメラの順番で電源を入れる

▶［⚡］（赤色）が表示されます。

▶ストロボの充電が完了すると、ストロボのパイロットランプが点灯します。

3 撮影モードをP、Tv、Av、Mのいずれかにする

- 他の撮影モードでは自動調光で発光するので、設定は変えられません。

4 ホワイトバランスを［⚡］にする（p.104）




5 外付けストロボを設定する

- MENUボタンを押して［📷］タブの［ストロボ制御］を選び、(FUNC SET)を押します。
- ▶ストロボ側で設定されている内容が表示されます。
- ▲か▼を押すか◉を回して項目を選び、◀か▶を押して設定します。
- 設定できる項目は、撮影モードや取り付けているストロボによって変わります（p.200）。

- スピードライト EXシリーズを取り付けているときは、内蔵ストロボの設定画面が表示されないため設定できません。
- ▶を1秒以上押すことで設定画面を表示することもできます。
- 撮影モードを［📷］にしているときは、P モードと同じようにストロボの設定ができます。
- ストロボでマルチ発光に設定しているとき（580EX IIのみ）は、［ストロボ制御］を選べません。
- LED ライト（320EX のみ）は、暗い場所で、動画撮影中または動画モードにしたときだけ自動点灯します。このとき、画面には［☼］が表示されます。

静止画 動画

スピードライトブラケット SB-E2（別売）を使う





- 別売のスピードライトブラケット SB-E2を使うと縦位置撮影時に被写体の横に不自然な影が出るのを防ぐことができます。
- 液晶モニターを開くと、角度によってはスピードライトブラケットに当たることがありますので、液晶モニターを閉じた状態でお使いください。

静止画

マクロリングライト MR-14EX


撮影目的にあわせた、多彩なマクロストロボ撮影ができます。なお、マクロリングライト MR-14EXを取り付けるには、別売のマクロライトアダプター MLA-DC1が必要です。






1 リングを外す

- カメラの電源が切れていることを確認します。
- リング取り外しボタンを押しながら（①）、リングを矢印の方向に回します（②）。
- リングの［○］とカメラの［●］があったら、リングを上に引き上げて外します。




2 マクロライトアダプターを取り付ける

- マクロライトアダプターの［●］をカメラの［●］にあわせてから、ロックするまで矢印の方向に回して取り付けます。
- 取り外すときは、リング取り外しボタンを押しながら、反対方向に回します。



3 ストロボの制御部を取り付ける

- カメラ上部のアクセサリーシューにマクロリングライトの制御部を取り付けます。



4 ストロボをマクロライトアダプターに取り付ける

- 発光部の両側にある着脱ボタンを押しながら、マクロライトアダプターに取り付けます。

5 撮影モードをP、Tv、Av、Mのいずれかにする

- 他の撮影モードでは自動調光で発光するので、設定は変えられません。

6 ホワイトバランスを［⚡］にする（p.104）

7 ✿モードにする（p.109）

8 ［NDフィルター］を［入］にする（p.103）

9 外付けストロボを設定する

- p.195の手順5の操作で設定します。


- マクロリングライトのコードやオフカメラシューコードが、マクロリングライトの発光部にかからないようにしてください。
- 三脚を使うときは、発光部が三脚に当たらないように、三脚の向きを調整してください。
- 液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーは使用できません。

マクロツインライト MT-24EX

撮影目的にあわせた、多彩なマクロストロボ撮影ができます。なお、マクロツインライト MT-24EXを取り付けるには､別売のマクロライトアダプター MLA-DC1、オフカメラシューコードOC-E3、ブラケット BKT-DC1が必要です。


1 リングを外して、マクロライトアダプターを取り付ける

- p.196の手順1、2の操作でリングを外して、マクロライトアダプターを取り付けます。




2 オフカメラシューコードをブラケットに取り付ける

- ブラケットの長穴の一番端の位置で、オフカメラシューコードの三脚ねじ穴にブラケットをあわせ､取り付けねじを締めて固定します。




3 ブラケットを取り付ける

- ブラケットの長穴の一番端の位置で、カメラ底面の三脚ねじ穴にブラケットをあわせ、取り付けねじを締めて固定します。




4 オフカメラシューコードを取り付ける


- カメラ上部のアクセサリーシューにオフカメラシューコードのカメラ接続部を取り付けます。



5 ストロボの制御部を取り付ける

- オフカメラシューコードのストロボ接続部に、マクロツインライトの制御部を取り付けます。





6 ストロボをマクロライトアダプターに取り付ける

- マクロツインライト　MT-24EXを取り付けるときは、発光部を取り付け台座に取り付けてから（①）、取り付けリング上部にある着脱ボタンを押しながら、マクロライトアダプターに取り付けます（②）。

7 カメラと外付けストロボを設定する

- p.197の手順5 - 9の操作で設定します。

- マクロツインライトのコードやオフカメラシューコードが、マクロツインライトの発光部にかからないようにしてください。
- 三脚を使うときは、発光部が三脚やブラケットに当たらないように、三脚の向きを調整してください。
- ストロボ制御部の取り付け位置によっては、液晶モニターに当たることがありますので、ストロボ制御部の取り付け位置や向きを動かすか、液晶モニターの角度を調整したり、閉じてお使いください。
- 液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーは使用できません。

静止画

外付けストロボ（別売）を使うときの設定について

P、**Tv**、**Av**、**M**モードでは、次の項目を設定できます。その他の撮影モードでは［赤目自動補正］と［赤目緩和ランプ］だけを設定できます（ストロボは自動調光で発光します）。

項目	選択項目	撮影モード			
		P	**Tv**	**Av**	**M**
発光モード	オート＊1	○	○	○	ー
	マニュアル＊2	○	○	○	○
調光補正＊3	-3 – +3	○	○	○	ー
発光量＊4	1/128＊5 – 1/1（1/3段ステップ）	○	○	○	○
シンクロ設定	先幕 / 後幕 / ハイスピード	○	○	○	○
スローシンクロ	入	○	○	○	○
	切	○	ー	○	ー
ワイヤレス機能＊6	入 / 切	○	○	○	○
赤目自動補正	入 / 切	○	○	○	○
赤目緩和ランプ	入 / 切	○	○	○	○
セーフティ FE＊7	入	○	○	○	ー
	切	○	○	○	○
ストロボ設定初期化＊8		○	○	○	○

＊1 ストロボはE-TTLモードになります。

＊2 ストロボはMモードになります。
撮影モードが［**M**］のときは、ストロボをE-TTLモードにすることもできます。このとき、カメラで設定した発光量に対して、ストロボで設定した調光補正量が反映されて、発光します。

＊3 ［発光モード］が［オート］で、ストロボ側の調光補正量が［+0］のときだけ設定できます。ストロボで調光補正量を変えると、カメラの表示に反映されます（580EX II、430EX IIのみ）。

＊4 ［発光モード］が［マニュアル］のときに設定できます。ストロボでの設定と同期します。

＊5 スピードライト 430EX II、320EX、270EX II、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライトMT-24EXでは1/64です。

＊6 入 / 切以外はストロボで設定してください。スピードライト 430EX II、320EX、270EX II、マクロリングライト MR-14EX、マクロツインライトMT-24EXでは設定できません。また、［入］のとき［シンクロ設定］で［後幕］は選べません（［後幕］を選んでいたときは、［先幕］になります）。

＊7［発光モード］が［オート］のときだけ設定できます。

＊8 すべての設定を初期状態に戻します。［スローシンクロ］［セーフティ FE］［赤目自動補正］［赤目緩和ランプ］は、カメラの［ﾂﾄ］メニューの［初期設定］でも初期状態に戻ります（p.178）。

- 撮影モードを［ ］にしているときは、**P** モードと同じようにストロボの設定ができます。

静止画　動画

印刷する


撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することができます。また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷注文、フォトブックの注文や印刷をすることができます。
なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフォトプリンター SELPHY CPシリーズを使って説明しています。プリンターによっては表示される画面やできることが異なります。プリンターの使用説明書もあわせて参照してください。


静止画

かんたん印刷

撮影した画像は、カメラとPictBridge（ピクトブリッジ）対応プリンター（別売）を付属のインターフェースケーブル（p.2）でつないで、かんたんに印刷できます。

1 カメラとプリンターの電源を切る






2 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに差し込みます。プリンターとのつなぎかたについては、プリンターの使用説明書を参照してください。

3 プリンターの電源を入れる



4 カメラの電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。



▶［🖨SET］が表示されます。

5 画像を選ぶ

● ◀か▶を押すか◉を回して画像を選びます。

6 印刷する

● 🖨ボタンを押します。

▶ 印刷がはじまります。

● 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順5～6の操作を繰り返します。

● 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源を切り、ケーブルを抜きます。

- キヤノン製 PictBridge 対応プリンター（別売）については、p.185 を参照してください。
- RAW画像は印刷できません。

静止画

印刷設定をする



1 印刷画面を表示する

● p.202 の手順 1 ～ 5 の操作で画像を選んだあと、(FUNC SET)を押して左の画面を表示します。

2 設定する

● ▲か▼を押すか◉を回して項目を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
	日付	日付を入れて印刷します。
	画像番号	画像番号を入れて印刷します。
	両方	日付と画像番号の両方を印刷します。
	切	—
	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
	切	—
	入	撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。
	赤目1	赤く写った目を補正します。
	印刷枚数	印刷枚数を指定します。
トリミング	—	印刷する範囲を指定します（下記）。
用紙設定	—	用紙サイズやレイアウトなどを指定します（p.205）。

画像を切り抜いて印刷する（トリミング）

画像の一部分を切り抜いて印刷することができます。



1 ［トリミング］を選ぶ

- p.203 の手順 1 の操作で印刷画面を表示したあと、［トリミング］を選び、(FUNC./SET)を押します。
- ▶ 切り抜く範囲を示す枠が表示されます。



2 切り抜く範囲を指定する

- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えます。
- ▲▼◀▶を押して枠の位置を変えます。
- ●を回すと枠が回転します。
- (FUNC./SET)を押して設定します。

3 印刷する

● 手順1の画面で、▲か▼を押すか◉を回して［印刷］を選び、(FUNC/SET)を押します。

・画像が小さすぎたり、縦横比によっては、トリミングできないことがあります。
・カメラで［日付写し込み］の指定をして撮影した画像をトリミングすると、日付が正しく印刷されないことがあります。

用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する



1 ［用紙設定］を選ぶ

● p.203の手順1の操作で印刷画面を表示したあと、［用紙設定］を選び、(FUNC/SET)を押します。



2 用紙サイズを選ぶ

● ▲か▼を押すか◉を回して内容を選び、(FUNC/SET)を押します。



3 用紙タイプを選ぶ

● ▲か▼を押すか◉を回して内容を選び、(FUNC/SET)を押します。



4 レイアウトを選ぶ

- ▲か▼を押すか◉を回して内容を選びます。
- ［複数画像］を選んだときは、◀か▶を押して印刷枚数を選びます。
- (FUNC SET)を押します。

5 印刷する

レイアウトで設定できる項目

標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
フチあり	フチをつけて印刷します。
フチなし	フチなしで印刷します。
複数画像	1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。
IDフォト	証明写真用の画像を印刷します。 記録画素数がLで、縦横比が4:3の画像にのみ指定できます。
固定サイズ	印刷する大きさを指定します。 L判、はがき、ワイドサイズでのみ指定できます。

証明写真を印刷する

1 ［IDフォト］を選ぶ

- p.205の手順1～4の操作で［IDフォト］を選び、(FUNC SET)を押します。



2 長辺と短辺の長さを選ぶ

- ▲か▼を押すか◉を回して項目を選んだあと、◀か▶を押して長さを選び、(FUNC SET)を押します。



3 印刷する範囲を選ぶ

- p.204の手順2の操作で印刷する範囲を選びます。

4 印刷する

動画

動画を印刷する



1 印刷画面を表示する

- p.202の手順1～5の操作で動画を選んだあと、(FUNC/SET)を押します。
- ◀か▶を押して［凸］を選んだあと、(FUNC/SET)を押して左の画面を表示します。

2 印刷方法を選ぶ

- ▲か▼を押すか◉を回して［印］を選び、◀か▶を押して印刷方法を選びます。

3 印刷する

動画の印刷方法

1コマ	表示されているシーンを静止画として印刷します。
連続コマ	動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷します。［キャプション］を［入］にすると、フォルダ番号、画像番号、コマの経過時間を同時に印刷できます。

- 印刷中に(FUNC/SET)を押すと、印刷を中止します。
- CP720／CP730以前のキヤノンPictBridge対応プリンターでは、[IDフォト]や［連続コマ］は指定できません。

静止画

印刷指定（DPOF）

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷（p.211）や写真店への印刷注文をすることができます（最大998画像）。なお、この指定方法は、DPOF（Digital Print Order Format）規格に準拠しています。

- RAW画像は指定できません。

ボタンを押して印刷指定する

撮影直後や画像の再生中にボタンを押すだけで、印刷予約（DPOF）ができます。

1 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して、画像を選びます。




2 印刷予約をする

- ボタンを押す
- ▲か▼を押して印刷枚数を指定し、◀か▶を押すか●を回して［予約する］を選び、(FUNC/SET)を押します。
- 印刷予約を解除するときは、もう一度手順 1～2の操作を行い、◀か▶を押すか●を回して［解除する］を選び、(FUNC/SET)を押します。

- プリンター接続時は印刷予約できません。

印刷内容を指定する

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。




- MENU ボタンを押して、[凸] タブの [印刷の設定] を選んだあと、項目を選び、設定します (p.45)。

印刷タイプ	スタンダード	1枚の用紙に1枚の画像を印刷
	インデックス	1枚の用紙に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
	切	—
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
	切	—
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
	切	—

- プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[!] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。

- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 日付の並びは、MENUボタンを押して [ƳƬ] タブの [日付/時刻] の設定内容で印刷されます (p.18)。
- 一部のキヤノン製 PictBridge 対応プリンター（別売）では、インデックス印刷ができないことがあります。

1枚ずつ枚数を指定する



1 ［印刷する画像を指定］を選ぶ

- MENU ボタンを押して、［⎙］タブの［印刷する画像を指定］を選び、(FUNC/SET)を押します。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押すか●を回して画像を選び、(FUNC/SET)を押します。
- ▶ 枚数指定ができるようになります。
- ［インデックス］では、指定されると［✔］が表示され、もう一度(FUNC/SET)を押すと解除されて［✔］が消えます。



3 枚数を設定する

- ▲か▼を押すか●を回して枚数を指定します（最大99枚）。
- 手順2～3の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- ［インデックス］では枚数の指定ができません。手順2の操作で画像のみを選んでください。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

範囲で指定する



1 ［範囲で指定］を選ぶ

- 上記の手順1の操作で［範囲で指定］を選び、(FUNC/SET)を押します。


2 画像を指定する

- p.151の手順2～3の操作で指定します。

3 印刷指定する

- ▲か▼を押して［画像指定］を選び、(FUNC./SET)を押します。

すべての画像を指定する



1 ［すべての画像を指定］を選ぶ

- p.210の手順1の操作で［すべての画像を指定］を選び、(FUNC./SET)を押します。

2 印刷指定する

- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC./SET)を押します。

すべての指定を解除する



1 ［すべての指定を解除］を選ぶ

- p.210の手順1の操作で［すべての指定を解除］を選び、(FUNC./SET)を押します。

2 指定を解除する

- ◀か▶を押すか●を回して［OK］を選び、(FUNC./SET)を押します。

印刷指定（DPOF）した画像を印刷する



- 印刷指定した画像（p.208～211）があるときは、カメラとPictBridge対応プリンターをつなぐと左の画面が表示されます。▲か▼を押して［すぐに印刷］を選び、(FUNC./SET)を押すと、印刷指定した画像をかんたんに印刷できます。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

Eye-Fiカードを使う

Eye-Fiカードを使うときは、その国や地域で使用が認められているか、必ず事前にご確認ください（p.3）。

セットアップしたEye-Fiカードをカメラに入れると、撮影した画像をワイヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップロードしたりできます。
画像の転送はEye-Fiカードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカードメーカーにお問いあわせください。

- Eye-Fiカードの使用中は、次のことに注意してください。
  - ［Eye-Fi通信］を［しない］に設定（p.213）しても、電波が発信されることがあります。病院や航空機内など電波の発信が禁止されている場所では、事前にEye-Fiカードを取り出しておいてください。
  - 画像が転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認してください。詳しくはカードの使用説明書を参照してください。
  - 無線LANの接続状態によっては、画像の転送に時間がかかったり、転送が中断したりすることがあります。
  - Eye-Fiカードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。
  - バッテリーの消耗が早くなります。
  - カメラの動作が遅くなります。［Eye-Fi通信］を［しない］に設定すると解決することがあります。

Eye-Fiカードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡易情報表示時）で通信状態を確認できます。

（灰色点灯）	未接続
（白点滅）	接続中
（白点灯）	転送待機
（アニメーション）	転送中
	中断
	Eye-Fiカード情報取得エラー（電源を入れなおしてください。繰り返し表示されるときは、カードの異常が考えられます。）

転送された画像には、［ ］が表示されます。

- 画像の転送中は、節電機能が働きません（p.40）。
- ［ ］モードを選んでいるときは、Eye-Fi通信が中断されます。他の撮影モードに変えるか、再生モードにすると再開されますが、［ ］モードで作成された動画は重複して転送されることがあります。

通信情報を確認する

接続先SSIDや通信状態を確認できます。



- MENUボタンを押して、［YT］タブの［Eye-Fi設定］を選び、[FUNC./SET]を押します。
- ［通信情報一覧］を選び、[FUNC./SET]を押します。
- ▶ 通信情報一覧が表示されます。

Eye-Fi通信をしない

Eye-Fi通信をしない設定にできます。



［Eye-Fi通信］で［しない］を選ぶ

- MENUボタンを押して、［YT］タブの［Eye-Fi設定］を選び、[FUNC./SET]を押します。
- ［Eye-Fi通信］を選び、［しない］を選びます。

- Eye-Fiカードを入れていないときや、ライトプロテクトスイッチがあるEye-Fiカードのスイッチを「LOCK」側にして入れているときは、［Eye-Fi設定］が表示されません。そのため、ライトプロテクトスイッチがあるEye-Fiカードのスイッチを「LOCK」側にして入れているときは、設定を変えることができませんので注意してください。

9

付録

カメラを使うときに役立つ情報

故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

電源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- 指定されたバッテリーで、残量があることを確認してください（p.223）。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください（p.15）。
- カード／バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください（p.16）。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

バッテリーの消耗が早い

- 低温下ではバッテリー性能が低下します。端子カバーをつけて、ポケットなどでバッテリーを温めてからお使いください。
- 上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

レンズが出たままで収納されない

- 電源を入れたまま、カード／バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください（p.16）。

バッテリーがふくらむ

- バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなったときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

テレビ表示

テレビに表示できない／画面が乱れる（p.187）

撮影

撮影できない

- 再生モードのとき（p.20）は、シャッターボタンを半押ししてください（p.41）。

画面が表示されない（p.50）

暗い場所での画面表示がおかしい（p.43）

撮影中の画面表示がおかしい

次のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。

- 蛍光灯やLEDなどの照明下で撮影すると、画面がちらついたり横帯が表示されたりすることがあります。

シャッターボタンを押したら、画面に［⚡］が点滅表示されて撮影できない（p.51）

シャッターボタンを半押ししたときに、［手ブレ警告］が表示される（p.50）
- ［手ブレ補正］を［入］にしてください（p.124）。
- ストロボを上げて、［⚡］にしてください（p.120）。
- ISO感度を高くしてください（p.99）。
- 三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、［手ブレ補正］を［切］にして撮影することをおすすめします（p.124）。

画像がボケて撮影される
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください（p.41）。
- 撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください（p.36）。
- ［AF補助光］を［入］にしてください（p.69）。
- 意図しない機能（マクロ撮影など）が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください（p.113、118）。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない
- 被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる
- ストロボを上げて、［⚡］にしてください（p.120）。
- 露出補正で明るさを補正してください（p.97）。
- i-コントラストで補正してください（p.102、163）。
- スポット測光またはAEロックで撮影してください（p.97、98）。

被写体が明るすぎる（白トビする）
- ストロボを下げて、［発光禁止］にしてください（p.49）。
- 露出補正で明るさを補正してください（p.97）。
- スポット測光またはAEロックで撮影してください（p.97、98）。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

ストロボが光ったのに暗い画像になる（p.50）
- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください（p.120）。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください（p.121、129）。
- ISO感度を高くしてください（p.99）。

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる（白トビする）
- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください（p.120）。
- ストロボを下げて、［発光禁止］にしてください（p.49）。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください（p.121、129）。

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る
- 空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる
- ISO感度を低くして撮影してください（p.99）。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります（p.74）。

目が赤く写る（p.62）
- ［赤目緩和ランプ］を［入］に設定してください（p.69）。ストロボ撮影のときは、ランプ（前面）（p.4）が点灯します。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。
- 赤目補正で補正してください（p.164）。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった
- カードをこのカメラで物理フォーマットしてください（p.172）。

撮影機能やFUNC.メニューの設定ができない
- 設定できる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、「FUNC.メニュー一覧」、「撮影タブメニュー 一覧」（p.226～233）で確認してください。

動画撮影

動画を撮影できない（p.17）

正しい撮影時間が表示されない、または中断される
- カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が記録されています（p.35、171）。

画面に［!］が表示され、撮影が自動的に終わった
カメラの内部メモリーが少なくなりました。次の方法を試してください。
- カードをこのカメラで物理フォーマットする（p.172）。
- 画質を変える（p.64）。
- 書き込み速度の速いカードを使う（p.35）。

ズームできない
- デジタルズームができない撮影モードでは、動画撮影中にズームできません。
- ［ ］モードでは、動画撮影中にズームできません。

被写体がゆがんで見える
- 撮影中に被写体がカメラの前を素早く横切ったときは、ゆがんで見えることがあります。これは故障ではありません。

再生

再生できない
- パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアガイド」（p.26）を参照してください。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで物理フォーマットしたカードを使ってください（p.172）。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

パソコン

画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決できることがあります。

- ▶ボタンを押して再生モードにしたあと、MENUボタンを押したまま、▲と(FUNC/SET)を同時に押します。表示された画面で◀か▶を押して［B］を選び、(FUNC/SET)を押します。

Eye-Fiカード

画像が転送できない（p.212）

画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、次のように対応してください。

カードがありません

- カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます（p.15）。

カードがロックされています

- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード、Eye-Fi カードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます（p.15）。

記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます（p.15）。

カードが異常です（p.172）

- 初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください（p.15、35）。

カード残量が足りません

- カードの空き容量がないため、撮影（p.47、71、95、125）や編集（p.160～164）はできません。画像を消して（p.153）空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します（p.35）。

バッテリーを交換してください（p.15）

画像がありません

- カードに表示できる画像が入っていません。

保護されています（p.149）

認識できない画像です／互換性のないJPEGです／画像が大きすぎます／再生できません（AVI）／RAW

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です／連想再生できない画像です／回転できない画像です／処理できない画像です／登録できない画像です／処理できません／指定できない画像です

- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、以下の機能が使えないことがあります。また、動画では、*の機能が使えません。
  拡大（p.146）*、連想再生（p.148）*、分類（p.157）、回転（p.156）、編集（p.160～164）*、起動画面への登録（p.170）*、印刷指定（p.208）*
- グループ化された状態では処理できません（p.89）。

指定範囲が正しくありません

- 画像を範囲指定（p.151、154、159、210）するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。

指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定（p.208）の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします。
- 印刷指定（p.208）を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します。
- 保護（p.149）、消去（p.153）、お気に入り（p.157）、マイカテゴリー（p.158）、印刷指定（p.208）で、501枚以上の画像を指定しようとしました。

通信エラー

- カードに大量の画像（1000 枚程度）があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー（市販品）を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

ファイル名が作成できません

- フォルダ番号が最大値（999）で、画像番号も最大値（9999）になっているときは、フォルダや画像が作成できません。[ƒƒ] メニューで［画像番号］を［オートリセット］に変えるか（p.172）、カードを初期化します（p.171）。

レンズエラーを検知しました

- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談ください。

カメラがエラーを検知しました（エラー番号）

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号（Exx）を控えて、別紙の修理受付センターへご相談ください。

ファイルエラー

- パソコンで加工したり、このカメラ以外で撮影した画像は印刷できないことがあります。

印刷エラー


- 用紙サイズの設定を確認してください。正しく設定されていてもこのエラーが表示されるときは、プリンターの電源を入れなおして、もう一度設定してください。

インク吸収体が満杯です

- パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口にインク吸収体の交換を依頼してください。

画面の表示内容一覧

撮影時（情報表示あり）



① バッテリー残量表示（p.223）
② カメラ位置＊
③ ホワイトバランス補正（p.105）
④ マイカラー（p.106）
⑤ AEB撮影（p.101）／フォーカスブラケット撮影（p.119）
⑥ ドライブモード（p.108）
⑦ Eye-Fi通信状態（p.212）
⑧ 測光方式（p.98）
⑨ 静止画の圧縮率（p.62）、記録画素数（p.61）
⑩ ヒストグラム（p.140）
⑪ 撮影可能枚数（p.35）
⑫ セルフタイマー（p.56）
⑬ 動画の画質（p.64）
⑭ 焦点距離 （p.109）
⑮ 撮影可能時間（p.35）
⑯ デジタルズーム倍率（p.55）、デジタルテレコンバーター（p.111）
⑰ フォーカスゾーン（p.109、110）、AFロック（p.118）、手ブレ補正アイコン（p.53）
⑱ 撮影モード（p.226）、シーンアイコン（p.52）
⑲ ストロボモード（p.120）LEDライト（p.195）
⑳ AFフレーム（p.112）
㉑ 赤目自動補正（p.62）
㉒ ストロボ調光補正／発光量（p.121、129）
㉓ スポット測光枠（p.98）
㉔ 日付写し込み（p.58）
㉕ ISO感度（p.99）
㉖ NDフィルター（p.103）
㉗ AEロック（p.97）、FEロック（p.122）
㉘ グリッドライン（p.130）
㉙ シャッタースピード（p.126、128）
㉚ 水準器（p.175）
㉛ 絞り数値（p.127、128）
㉜ 露出補正量（p.97）
㉝ i-コントラスト（p.102）
㉞ ホワイトバランス（p.104）
㉟ 水銀灯補正（p.63）
㊱ 手ブレ警告（p.50）
㊲ 露出シフトバー
㊳ ズームバー（p.48）
㊴ 目つむり検出（p.68）
㊵ 露出レベル（p.128）
㊶ MFインジケーター（p.110）
㊷ 手ブレ補正（p.124）
㊸ エリア設定（p.174）
㊹ ウィンドカット（p.65）
㊺ 露出補正バー（p.97）


＊ ：通常、 ：カメラを縦位置に構えたとき
撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カメラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができます。
ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
	十分です。
	少し減っていますが、まだ使えます。
（赤く点滅）	残量が少なくなってきました。充電してください。
[バッテリーを交換してください]	残量がありません。すぐに充電してください。

再生時（詳細情報表示）



① 表示切り換え（RGBヒストグラム）（p.140）
② マイカテゴリー（p.158）
③ 露出補正量（p.97）、露出シフト量（p.92）
④ NDフィルター（p.103）
⑤ ホワイトバランス（p.104）、ホワイトバランス補正（p.105）、水銀灯補正（p.63）
⑥ ヒストグラム（p.140）
⑦ 印刷指定（p.208）
⑧ ISO感度（p.99）、倍速（p.79）
⑨ 撮影モード（p.226）
⑩ Eye-Fi転送済み画像（p.212）
⑪ バッテリー残量表示（p.223）
⑫ 測光方式（p.98）
⑬ フォルダ番号－画像番号（p.172）
⑭ 再生画像番号／総画像数
⑮ シャッタースピード（静止画）（p.126）、画質/フレーム数（動画）（p.64）
⑯ 絞り数値（p.127、128）
⑰ i-コントラスト（p.102、163）
⑱ ストロボ発光（p.120）、ストロボ調光補正量（p.121）
⑲ フォーカスゾーン（p.109、110）
⑳ ファイルサイズ
㉑ 静止画：記録画素数（p.35）
動画：撮影時間
㉒ 圧縮率（画質）（p.62）／記録画素数（p.61）、RAW（p.123）、MOV（動画）
㉓ グループ再生（p.145）、画像編集（p.160～164）
㉔ 保護（p.149）
㉕ お気に入り（p.157）
㉖ マイカラー（p.106、162）
㉗ 赤目補正（p.62、164）
㉘ 撮影日時（p.18）
㉙ 動画（p.48、138）
㉚ ハイスピード連写HQ（p.89）

- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります（p.186）。

「見る」（p.138）で表示される動画操作パネル一覧

⮌	終了
▶	再生
▶	スロー再生 （◀か▶を押すか◉を回して再生速度を変更）（音声は再生されません）
⏮	前スキップ*（FUNC.SETを押したままにすると連続してスキップ）
◀ǁ	フレーム戻し（FUNC.SETを押したままにすると早戻し）
ǁ▶	フレーム送り（FUNC.SETを押したままにすると早送り）
⏭	次スキップ*（FUNC.SETを押したままにすると連続してスキップ）
✂	編集（p.165）
🖶	PictBridge対応プリンターとつないだとき（p.202）に表示

* 約4秒前または後のフレームを表示

- 動画再生中に◀か▶を押すと、前スキップ、次スキップができます。

機能／メニュー 一覧

撮影機能一覧

機能 ＼ 撮影モード		C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN			
露出補正（p.97）		＊1	＊1	—	○	○	○	—	○	○	○	○
ISO感度（p.99）	ISO AUTO	＊1	＊1	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	ISO 100 ～ ISO 12800	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
ホワイトバランス補正（p.105）		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
ストロボ（p.120）＊3	ϟA	＊1	＊1	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	ϟ	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	ϟ☆	＊1	＊1	—	○	—	○	＊4	○	—	＊5	—
	(ϟ)	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
測光方式（p.98）		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
シャッタースピード（p.126）		＊1	＊1	○	—	○	—	—	—	—	—	—
絞り数値（p.127）		＊1	＊1	○	○	—	—	—	—	—	—	—
プログラムシフト（p.97）		○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—
AEロック（p.97）/FEロック（p.122）		○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—
動画AEロック・シフト（p.92）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AFロック（S ボタン登録時）（p.132）		○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—
フォーカスゾーン（p.109、110）		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	—
	MF / AFロック	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	—
AFフレーム位置の変更（p.114）		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
AFフレームサイズの変更（p.114）		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
顔セレクト（p.117）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャッチAF被写体指定（p.59、115）		○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
画面の表示（p.43）	画面非表示	＊1	＊1	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	表示1	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	表示2	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FUNC.メニュー一覧												
Dレンジ補正（p.102）	OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	AUTO	＊1	＊1	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	200% 400%	＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
暗部補正（p.103）	OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	AUTO	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	—	—	—

＊1 設定できる内容は登録されている撮影モードに従う ＊2 詳細な設定不可
＊3 ストロボ収納時は［(ϟ)］固定。その他はストロボを上げたときに選択可

SCN																						
												HDR										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	＊2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○

FUNC.メニュー一覧																						
○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

＊4 選択不可。ただし状況に応じて［］＊5 選択不可。ただし発光時は［］

○選択可能または自動設定　—選択不可

機能		C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN			
ホワイトバランス（p.104）	AWB	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
	＊2	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
マイカラー（p.106）	OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	V N Se ＊3 BW ＊3 P L D B G R C ＊4	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
ブラケット（p.119、101）	OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		＊1	＊1	—	○	○	○	—	—	—	—	—
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
ドライブモード（p.108）		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	○	○	○
	AF ＊5	＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	○	○	○
セルフタイマー（p.56）	OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	C	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セルフタイマー設定（p.57）	時間＊6	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	枚数＊7	＊1	＊1	○	○	○	○	○	—	○	○	○
ストロボ調光補正（p.121）		＊1	＊1	—	○	○	○	—	○	—	—	—
ストロボ発光量（p.129）		＊1	＊1	○	○	○	—	—	—	—	—	—
NDフィルター（p.103）	ND	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
	ND OFF	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静止画アスペクト比（p.60）	16:9 3:2 4:3 1:1 4:5	＊1	＊1	○	○	○	○	○	—	○	○	○
画像タイプ（p.123）	JPEG RAW RAW+JPEG	＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
記録画素数（p.61）	L	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1 M2 S	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
圧縮率（p.62）		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
動画の画質（p.64）	1920	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1280	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	640	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1 設定できる内容は登録されている撮影モードに従う ＊2 ［ ］［ ］は取り込み不可 ＊3 ホワイトバランスは選択不可 ＊4 コントラスト、シャープネス、色の濃さ、赤・緑・青・肌色を5段設定 ＊5 ［MF］時、AFロック時、［ ］時は［ ］

SCN																						
												HDR										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	＊8	—	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	＊9	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	＊9	○	○	○	○	○	○	—

＊6 枚数設定不可のモードでは0秒設定不可 ＊7 枚数設定不可のモードでは1枚固定
＊8 ［4:3］［16:9］のみ選択可 ＊9 縦横比の設定に連動して自動設定（p.60）

○選択可能または自動設定　—選択不可

撮影タブメニュー 一覧

機能			C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN			
AFフレーム（p.112）	顔優先AiAF		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャッチAF		＊1	＊1	○	○	○	○	＊2	—	○	○	○
	アクティブ / 中央＊2		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
デジタルズーム（p.55、111）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	テレコン 1.5x / テレコン 1.9x		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
ピント位置拡大（p.67）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	—	○	○	—
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サーボAF（p.116）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	○	○	○
	切 ＊4		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	—
コンティニュアスAF（p.117）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	○	○	○
AF補助光（p.69）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MF拡大表示（p.110）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	○	○	—
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セーフティ MF（p.110）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	—
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストロボ制御（p.62、69、121、122、129）	発光モード	オート	＊1	＊1	—	○	○	○	○	○	○	○	○
		マニュアル	＊1	＊1	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	調光補正		＊1	＊1	—	○	○	○	—	○	—	—	—
	発光量		＊1	＊1	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	シンクロ設定	先幕	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		後幕	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
	赤目自動補正	入	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		切	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	赤目緩和ランプ	入	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		切	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セーフティFE	入	＊1	＊1	—	○	○	○	○	○	○	○	○
		切	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
ISOオート設定（p.99）	上限ISO感度		＊1	＊1	—	○	○	○	—	○	—	—	—
	感度の上がりかた		＊1	＊1	—	○	—	○	—	○	—	—	—

SCN												◎									🎥	
												HDR										
—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
○	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

○選択可能または自動設定　—選択不可

機能 ＼ 撮影モード			C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN			
高感度時NR（p.100）	弱 / 標準 / 強		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
水銀灯自動補正（p.63）	入・切*		—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
スポット測光枠（p.98）	中央固定		＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	—	—	—
	AF枠連動		＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
セーフティシフト（p.127）	入		＊1	＊1	—	○	○	—	—	—	—	—	—
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウィンドカット（p.65）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
撮影の確認（p.70）	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2秒		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3～10秒		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホールド		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レビュー情報（p.70）	非表示		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	詳細表示		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピント確認		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
目つむり検出（p.68）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
情報表示設定（p.130）	撮影情報		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グリッドライン		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水準器		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヒストグラム		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鏡像表示（p.17）	入		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手ブレ補正設定（p.124）	手ブレ補正	切	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		入	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		撮影時	＊1	＊1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	パワードIS	入	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		切	＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日付写し込み（p.58）	切		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日付のみ		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日付＋時刻		＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機能登録（p.131）			＊1	＊1	○	○	○	○	—	—	—	—	—
ショートカット登録（p.132）			＊1	＊1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カスタム登録（p.133）			○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

＊1 設定できる内容は登録されている撮影モードに従う ＊2 選択不可。ただし▲で可能（p.112）
＊3 **P**、**Tv**、**Av**、**M**モードでは［アクティブ］、その他のモードでは［中央］。

SCN																						
												HDR										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	○	○	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

＊4 ［AUTO］モードでは動きを検出したときは［入］

○選択可能または自動設定　—選択不可

設定タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
消音	p.168
音量	p.168
音の選択	p.169
機能ガイド	p.169
液晶の明るさ	p.169
起動画面	p.170
カードの初期化	p.171、172
画像番号	p.172
フォルダ作成	p.173
レンズ収納時間	p.173
節電	p.40、173

項目	参照ページ
エリア設定	p.174
日付 / 時刻	p.19
距離表示	p.175
水準器	p.175
ビデオ出力方式	p.187
HDMI機器制御	p.188
Eye-Fi設定	p.212
著作権情報	p.176
言語	p.20
カメラ設定初期化	p.178

★ マイメニュータブメニュー 一覧

項目	参照ページ
マイメニューの設定	p.134

▶ 再生タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
ムービーダイジェスト再生	p.144
連想再生	p.148
スライドショー	p.147
消去	p.153
保護	p.149
回転	p.156
お気に入り	p.157
マイカテゴリー	p.158
i-コントラスト	p.163
赤目補正	p.164
トリミング	p.161
リサイズ	p.160
レタッチマイカラー	p.162
スクロール再生	p.139
グループ表示	p.145
縦横自動回転	p.156
再生開始位置	p.139
再生効果	p.139

印刷タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
印刷	—
印刷する画像を指定	p.210
範囲で指定	p.210
すべての画像を指定	p.211
すべての指定を解除	p.211
印刷の設定	p.209

日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、眼鏡拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

索引

【ま】

【ら】

【わ】

MEMO

MEMO

MEMO

アフターサービス期間について

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造打切り後5年間です。
なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

妨害電波自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書）にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

商標、ライセンスについて

- DCFは、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。
- 本機器は、Microsoftからライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- iFrameロゴおよびiFrameシンボルはApple Inc.の商標です。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

  ＊ 規定により英語で表記しています。

このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Canon

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター
050-555-90005

受付時間：平日 9：00～20：00
土・日・祝日 10：00～17：00
（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙でご確認ください。

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報
http://canon.jp/cdc

キヤノンサポートページ
http://canon.jp/support

CANON iMAGE GATEWAY
http://www.imagegateway.net

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意下さい
国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」が頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は以下のURLよりご覧ください。
http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html

Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

CDP-J451-020